



WALL MOUNT INDOOR UNIT SINGLE ZONE OUTDOOR UNIT

USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read the Use and Installation instructions carefully before using this appliance and keep this manual for future reference.

Attention: *If you are experiencing difficulty with your mini-split air conditioner, do not return it to the place of purchase. Contact Dial Manufacturing for help or disposition.*

Dial Manufacturing, Inc.
430 North 47th Avenue, Phoenix, AZ 85043
1-800-350-DIAL | customerservice@dialmfg.com

CONTENTS

Safety Precautions	1-2
Identification of Parts	3
Indoor Unit Display	4
Remote Control	5-10
Operating Instructions	11
R-454B Refrigerant Requirements	12-17
Installation Requirements	18-19
Indoor Unit Installation.....	20-25
Outdoor Unit Installation.....	26-29
Operational Test	30
Maintenance	31
Troubleshooting.....	32-33

SAFETY PRECAUTIONS

SAFETY RULES AND RECOMMENDATIONS FOR THE LICENSED INSTALLER

1. Read this manual before installing and using the appliance.
2. The air conditioner must be installed by licensed professional or qualified persons.
3. During the installation of the indoor and outdoor units, do not allow children near the installation area.
4. Install the outdoor unit in a shaded location, not exposed to direct sunlight.
5. Site of the indoor and outdoor units should be well ventilated. Air inlets and outlets should be free from obstruction, and the units should be away from any source of heat or flames.
6. Ensure the base of the outdoor unit is firmly secured, and anti-vibration foot pads are used.
7. Check that air cannot enter the refrigerant system and check for refrigerant leaks when moving the air conditioner.
8. Ensure the fuse meets the maximum input current and the unit is protected with a surge protection device.
9. Ensure that the correct power supply voltage is connected to the appliance. Be sure the power supply voltage corresponds to voltage stamped on the rating plate on the appliance.
10. The appliance must be installed with a disconnect device that has a contact separation in all poles to fully disconnect the power supply under over voltage category III conditions. The device must be incorporated in the fixed wiring in accordance with electrical codes.
11. If the appliance is used in an area that is not well ventilated, precautions must be taken to prevent any leaks of refrigerant gas to remain in the area and become a fire hazard.
12. The packaging materials are recyclable and should be recycled. At the end of its useful life, the air conditioner should be sent to a special waste collection center for disposal.
13. Install and use the air conditioner only as instructed in this booklet. These instructions may not cover every possible condition and situation. Use common sense and caution during installation, operation and maintenance of the appliance.
14. The appliance must be installed in accordance with all applicable local, state and federal building and electrical codes.
15. Disconnect the power supply and all power circuits before accessing the terminals.
16. Perform a test operation cycle after installing the air conditioner and record the operating data.

SAFETY RULES AND RECOMMENDATIONS FOR THE USER

1. Do not try to install the conditioner yourself; the user is responsible for having the appliance installed by a qualified technician, who must check that grounding is done in accordance with current electrical codes and a thermal magnetic circuit breaker is installed.
2. Maintenance must be performed by specialized technical personnel. Disconnect the main power supply to the appliance before performing product maintenance.
3. Use the remote control to switch off and stop the operation of the appliance. Pulling out the disconnect device to switch off the appliance when it is in operation could create shock damage to the appliance, create electrical spark and cause a fire, etc.
4. Switch off the appliance before performing basic, exterior surface cleaning.
5. This appliance is designed for air conditioning domestic environments and not for industrial or commercial purposes such as for husbandry, drying, heating or cooling material/food, etc.
6. Always use the appliance with the air filter in place. The use of the conditioner without an air filter could cause an accumulation of dust or dirt on the internal components and parts which could lead to product failure. This is not covered under product warranty.
7. The batteries in the remote controller must be recycled or disposed of properly.
8. Don't remain exposed directly to the flow of cooled air for an extended period of time. The direct and prolonged exposure to cooled air could impact your health negatively. Particular care should be taken in rooms occupied by the elderly, sickly, toddlers and children.
9. If the appliance gives off smoke or there is a smell of burning, immediately cut off the power supply and contact the Service Center. To continue to use the appliance in such condition could cause fire or electrocution.
10. Repairs should only be performed by a professional licensed technician or authorized Service Center. Unprofessional repairs could risk electric shock, cause injury, property damage or product damage not covered under warranty, etc.
11. Disconnect the power supply from the appliance completely before carrying out any cleaning or maintenance and when it is not expected to be used for an extended period of time.


SAFETY PRECAUTIONS

SAFETY RULES AND PROHIBITIONS


1. Do not bend, tug or compress the power cord as this could damage the cord and may result in electrical shocks or fire. Use professional licensed technicians to replace damaged power cord.
2. Do not use power extension cables or gang modules.
3. Do not touch the appliance barefooted or when parts of the body are wet or damp.
4. Do not obstruct the air inlet or outlet of the indoor or outdoor unit. Obstructions will reduce the operating efficiency of the appliance and may cause unit failure or damage.
5. Do not alter or modify the features and functions of the appliance.
6. Do not install the appliance in environments where the air could contain gas, oil or sulfur or near sources of heat.
7. This appliance is not intended to be operated by children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons without experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction to use of the appliance by a person responsible for their safety.
8. Children should be taught that the remote controller and the appliance are not toys.
9. Do not leave windows or doors open for an extended period of time when the air conditioner is in operation.
10. Do not spray water on the indoor unit. Doing so may cause a short circuit and electrocution.
11. Do not climb onto or place any objects on the indoor or outdoor unit.
12. Never insert a stick or similar object into the appliance. This will damage the appliance and may cause injury.

IDENTIFICATION OF PARTS

INDOOR UNIT




OUTDOOR UNIT



Note: The above parts and components shown may be slightly different from the actual product.

INDOOR UNIT DISPLAY




No.	LED	Function
1		Indicator for Timer, Temperature and Error codes.
2		Lights up during Timer operation
3		SLEEP mode

The shape and position of switches and indicators may be different depending on the model, but their function is the same.

REMOTE CONTROL






REMOTE CONTROL DISPLAY

No.	Symbols	Meaning
1		Battery Indicator
2		Dry Mode Indicator
3		Auto Mode Indicator
4		Fan Only Mode Indicator
5		Cooling Mode Indicator
6		Heating Mode Indicator
7		ECO Mode Indicator
8		Timer Indicator
9		Temperature Indicator
10		Fan Speed Indicator: Auto / Low / Low-Mid / Mid / Mid-High / High
11		Mute Function Indicator
12		TURBO Function Indicator
13		Up-Down Louver Auto Swing Indicator
14		Left-Right Louver Auto Swing Indicator
15		SLEEP Function Indicator
16		I FEEL Function Indicator
17		8°C Heating Function Indicator
18		Signal Indicator
19		Child-Lock Indicator
20		Display ON/OFF Indicator



The display and functions of the remote control may vary depending on the model.

REMOTE CONTROL

No.	Button	Function
1		To turn on/off the air conditioner.
2	^	To increase temperature or timer setting hours.
3	v	To decrease temperature or timer setting hours.
4	MODE	To select the mode of operation: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
5	ECO	To activate/deactivate the ECO function.
		Long press to activate/deactivate the 8°C heating function.
6	TURBO	To activate/deactivate the TURBO function.
7	FAN	To select the fan speed.
8	TIMER	To set the time for timer on/off.
9	SLEEP	To switch-on/off the SLEEP Function.
10	DISPLAY	To switch-on/off the LED display.
11	SWING 	To stop or start horizontal louver movement or set the desired up/down air flow direction.
12	SWING 	To stop or start vertical louver movement or set the desired left/right air flow direction.
13	I FEEL	To switch-on/off the I FEEL function.
14	MUTE	To switch-on/off the MUTE function.
15	MODE+TIMER	To activate/deactivate the CHILD-LOCK function.
16	SWING  + SWING 	To activate/deactivate the SELF-CLEAN function.



- The display and functions of the remote control may vary depending on the model.
- The shape and position of buttons and indicators may vary depending on the model, but their function is the same.
- The unit will beep after each button press to confirm reception of signal.


REMOTE CONTROL

REPLACEMENT OF BATTERIES

Remove the battery compartment cover of the remote control, by sliding it in the direction of the arrow as illustrated.

Install the batteries according to the pole direction (+ and -) shown in the battery compartment. Reinstall the battery cover by sliding it into place.

- Use 2 LRO3 AAA (1.5V) batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Replace the old batteries with new ones when the display is no longer legible.
- Dispose of batteries responsibly per regulatory requirements.



Basic Use

1. Point the remote control toward the Air Conditioner when using the remote.
2. Check that there are no obstructions between the remote control and the signal receptor in the indoor unit.
3. Never leave the remote control exposed to direct sunlight.
4. Keep the remote control at a distance of at least 1m (3.3 ft.) from the television or other electrical appliances.

Change Displayed Temperature Scale

To change the displayed temperature scale (°C or °F), follow the instructions below. Note that replacing the batteries will revert the displayed scale to its default setting (°F).

1. Press and hold the TURBO button for more than 5 seconds;
2. Keep holding the TURBO button until the scale switches to the desired °C or °F scale;
3. Release the button and wait for 5 seconds. The temperature scale will be set.

Cooling Only Control

This remote can be set up to remove access to the heating function (Cooling Only Control) for applications such as server rooms where access to heating is not desired. Follow the instructions below to change between Cooling Only Control (heating is deactivated on remote) and standard Heat Pump Control (full functionality). Note that replacing batteries will revert the control type to its default setting (Heat Pump Control).

1. Turn the remote OFF.
2. Long press the MODE button until the ❄️ icon flashes to set to Cooling only Control.
3. Long press the MODE button until the 🔥 icon flashes to set to Heat Pump Control.

REMOTE CONTROL

COOLING MODE



In Cooling mode the air conditioner cools the room and reduces humidity in the air at the same time.

To activate the cooling function, press the **MODE** button until the symbol ❄️ appears on the display.

Use the ^ or v buttons to set a desirable temperature for the room. The cool mode will activate when room temperature is above the set temperature.

HEATING MODE



The heating function allows the air conditioner to heat the room.

To activate the heating function, press the **MODE** button until the symbol ☀️ appears on the display.

Use the ^ or v buttons to set a desirable temperature for the room. The heat mode will activate when room temperature is below the set temperature.

- ❗ If frost forms on the condenser in HEATING mode, the appliance will automatically activate a defrost cycle. This will remove the frost and restore heating. This procedure usually lasts for 2-10 minutes. During the defrost cycle, the indoor unit fan will stop functioning. After defrosting, the HEATING mode will resume automatically.

❗ Manual Defrost Operation

If necessary, press the ECO button 10 times within 8 seconds while in heating mode to start a manual defrost cycle. Manual defrost operation is faster than auto defrost operation.

FAN MODE (Not FAN button)



Fan mode provides air ventilation only.

To activate the FAN mode, press the **MODE** button until the symbol 🌀 appears on the display.

DRY MODE



This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

To activate DRY mode, Press the **MODE** button until the symbol 💧 appears on the display. When activated, the unit will automatically reduce the humidity to a predetermined setting.

AUTO MODE



Automatic mode.


To activate AUTO mode, press the **MODE** button until the symbol ◉ appears on the display. In AUTO mode the operating mode is set automatically depending on room temperature.

FAN SPEED (FAN button)



Change the fan speed.

Press the **FAN** button to set the running fan speed. It can be set to AUTO / MUTE / LOW / LOW-MID / MID / MID-HIGH / HIGH / TURBO speed.



TURBO FUNCTION



To activate the turbo function, press the TURBO button. The ⚡ symbol will appear on the display. Press again to cancel this function.

In COOL or HEAT mode, when the TURBO feature is selected, the unit will operate at the highest fan speed to create a strong airflow to cool or warm the room quickly.

ECO FUNCTION



This function automatically sets the fan and compressor operation to save energy.

Press the **ECO** button. The symbol 🌿 will appear on the display, and the appliance will run in ECO mode. Press again to cancel this function. While in ECO mode, the fan and compressor will run slower, improving the efficiency. If unit has a difficult time keeping up with desired temperature, turn the ECO function off.

Note: The ECO function is available in both COOLING and HEATING modes.



REMOTE CONTROL



SWING FUNCTION

SWING 

SWING 

Pressing the **SWING** button will activate/deactivate the horizontal or vertical louver swing function.

Press the **SWING**  button to swing the horizontal flaps up and down. The symbol  will appear on the remote display. Pressing the button again will stop the swing movement and the louver will remain at the current angle.


Press the **SWING**  button to swing the vertical deflectors from left to right. The symbol  will appear on the remote display. Pressing the button again will stop the swing movement and the louver will remain at the current angle.

Note: Pressing the horizontal and vertical SWING buttons together at the same time, will activate the Self-Clean function.

- Never move or set the flaps or deflectors manually as this could damage the delicate swing mechanism.
- Never put fingers, sticks or other objects into the air inlet or outlet vents. This could cause electric shock, product damage or injury.

I FEEL FUNCTION

I FEEL 


Press the **I FEEL** button to activate this function. The symbol  will appear on the remote display. Press again to deactivate this function.

This function makes the remote controller the temperature sensor, instead of the A/C wall unit. The remote sends a signal to the air conditioner to optimize the temperature around you (assuming the remote is close to you) to ensure your comfort. This function will automatically deactivate after 8 hours.

SLEEP FUNCTION

SLEEP 

A preset program to make sleep more comfortable.

Press the **SLEEP** button to activate the SLEEP function. The symbol  will appear on the display. Press again to cancel this function.

When the sleep function is active, the air conditioner will automatically adjust the temperature and fan speed to make the room more comfortable during the night.







After operating in sleep mode for 10 hours, the air conditioner will change to its previous mode and settings.

TIMER FUNCTION – TIMER ON

TIMER 

Switch the unit ON after a set time.

With the unit switched off, set the TIMER to automatically switch the unit on:



1. Press the **TIMER** button. The symbol  will appear and  will flash on the remote display.
2. Press the  or  buttons to set the desired length of time before the unit turns on. Each time you press the button, the time increases/decreases by half an hour between 0 and 10 hours and by one hour between 10 and 24 hours.
3. Press the **TIMER** button a second time to confirm.
4. After setting the Timer, press the **MODE** button to set the desired mode (Cool / Heat / Auto / Fan / Dry). Set the desired fan speed, by pressing the **FAN** button. Press  or  to set the desired operating temperature. CANCEL the function anytime by pressing the **TIMER** button

TIMER FUNCTION – TIMER OFF

TIMER 



Switch the unit OFF after a set time.

With the unit switched on, set the TIMER to automatically switch the unit off:

1. Confirm the appliance is ON.
2. Press the **TIMER** button.
3. Press the  or  buttons to set the desired length of time before unit turns off.
4. Press the **TIMER** button a second time to confirm. CANCEL the function anytime by pressing the **TIMER** button.

Note: All programming should be completed within 5 seconds, otherwise the setting will be canceled.



8°C HEATING FUNCTION


1. Press and hold the **ECO** button for 3 seconds to activate this function.  () will appear on the remote display. Press the button again to deactivate this function.
2. This function will auto start the heating mode when the room temperature is lower than 8°C(46°F), and will return to standby if the temperature reaches 9°C (48°F).
3. If the room temperature is higher than 18°C(64°F), the appliance will cancel this function automatically.

Note: This function helps to prevent water pipes from freezing during cold winter, especially during extended absence from home.

REMOTE CONTROL

SELF-CLEAN FUNCTION

To activate this function, turn off the indoor unit then press the **SWING**  and **SWING** < > buttons at the same time until you hear a beep. The icon  will appear on the remote controller display and the indoor LED display.


1. This function helps clear accumulated dust, bacteria, etc. from the indoor evaporator.
2. This function will run for about 30 minutes, and then will return to the preset mode. Press the  button to cancel this function.
3. Two beeps will sound when the operation is completed or canceled.

- *It is recommended to perform this function every 3 months.*
- *It's normal if there is some noise during this process, as plastic materials expand with heat and contract with cold.*
- *We suggest operating this function in the following ambient conditions to avoid activating certain safety protection features.*

Indoor Unit	Temp < 86°F (30°C)
Outdoor Unit	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

MUTE FUNCTION

MUTE 

1. Press the **MUTE** button to activate this function. The symbol  will appear on the remote display. Press again to deactivate this function.
2. While the MUTE function is active, the remote controller will display the auto fan speed, and the indoor unit will operate at the lowest fan speed to minimize sound.
3. If the **FAN** or **TURBO** button is pressed, the MUTE function will be cancel. The MUTE function cannot be activated in Dry Mode.

CHILD-LOCK FUNCTION

1. Press and hold the **MODE** and **TIMER** buttons together to activate/deactivate this function.
2. When lock is activated, all other buttons on the remote will not function.

DISPLAY FUNCTION (INDOOR DISPLAY)

DISPLAY

Switch ON/OFF the LED display on the wall unit panel.

Press the **DISPLAY** button to switch off the LED display on the wall unit panel. Press again to switch on the LED display.

OPERATING INSTRUCTIONS

! Attempting to use the air conditioner in temperatures beyond the specified range may activate the air conditioner protection device and the air conditioner may not operate. Use the air conditioner in the following temperature conditions.

Inverter Air Conditioner:

Temperature	Heating Mode	Cooling Mode	Dry Mode
Room Temperature	0°C~30°C (32°F~86°F)	17°C~32°C (63°F~90°F)	
Outdoor Temperature	-25°C~30°C (-13°F~86°F)	-15°C~55°C (5°F~131°F)	

To restart the air conditioner after a protection device initiated shutdown, ensure power supply is not disrupted then turn on the unit. If the unit is operating, switch to a different mode to deactivate the protection device. The compressor will resume operation after 3 minutes in the new mode.

Characteristics of Heating Operation (*Applicable to Heat Pump Models*)

Preheating:

When the heating function is enabled, the indoor unit will take 2~5 minutes to preheat. The air conditioner will then start heating and blowing warm air.


Defrosting:

During the heating function, if the outdoor unit is frosted, the air conditioner will enable the automatic defrosting function to improve heat delivery. During the defrost cycle, the indoor and outdoor fans will stop running. The air conditioner will resume heating automatically after the defrost cycle.

Emergency Button

The emergency button can be used to operate the unit when the remote control fails. The button is located under the front panel. Open the panel and locate the emergency button on the right bottom corner of the control box on the right side of the unit. There is an insulated plastic cover over the emergency button. **DO NOT** remove the cover. Press the button with the cover in place.

Current Status	Operation	Response	Operating mode
Standby	Press the emergency button once.	One Beep	Cooling Mode
Standby (Heat Pump Models Only)	Press the emergency button twice in 3 seconds.	Two Beeps	Heating Mode
Running	Press the emergency button once.	Continuous beeping for a short period.	Off Mode



R-454B REFRIGERANT REQUIREMENTS

INSTALLATION

1. Refer to this manual for proper clearance dimensions needed for proper installation of the unit, including minimum distances between unit and adjacent structures.
2. The appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than 43ft² (4m²).
3. The installation of piping should be kept to a minimum.
4. The piping shall be protected from physical damage in operation and service and comply with all national and local codes and standards, such as ASHRAE 15 or CSA B52.
5. The mechanical connections shall be accessible for maintenance purposes.
6. Follow the instructions given in this manual for handling, installing, cleaning, maintaining and disposing of the refrigerant.
7. Make sure ventilation openings are clear of any obstruction.
8. The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
9. Anyone that works on a refrigerant circuit should hold a valid and up to date certificate from an assessment authority accredited by the industry and should be competent to handle refrigerants, in accordance with the assessment specification recognized in the concerned industrial sector. Service operations should only be carried out in accordance with the recommendations of the equipment manufacturer. Maintenance and repair operations that require the assistance of other qualified persons must be conducted under the supervision of the person competent for the use of flammable refrigerants.
10. Any maintenance that affects safety shall only be carried out by competent persons.

ⓘ **Note:** Servicing the unit shall be performed only as recommended by the manufacturer.

Warning: The appliance shall be stored in a well ventilated area where the room size corresponds to the minimum operating room area.

Warning:

- Do not use any means to accelerate the defrosting process or to clean other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Do not pierce or burn.
- Be aware that refrigerants may not contain an odor.



Caution: Risk of Fire

A2L



Read Operator's Manual



Operating Instructions



Read Technical Manual

R-454B REFRIGERANT REQUIREMENTS

INFORMATION ON SERVICING

1. **Checks to the Area:** Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary to ensure that the risk of ignition is minimized. For repair to the refrigerating system, the following precautions shall be complied with prior to conducting work on the system.
2. **Work Procedure:** Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimize the risk of a flammable gas or vapor being present while the work is being performed.
3. **General Work Area:** All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the workspace shall be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been made safe by control of flammable material.
4. **Checking for Presence of Refrigerant:** The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. non-sparking, adequately sealed or intrinsically safe. The test method shall have a sensitivity of 1/8 oz (5 grams) per year of refrigerant or better under a pressure of at least 125% of the maximum allowable pressure. No leak shall be detected.
5. **Presence of Fire Extinguisher:** If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO₂ fire extinguisher adjacent to the charging area.
6. **No Ignition Sources:** No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work shall use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing, removing and disposal, during which refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable hazards or ignition risks. "No Smoking" signs shall be displayed.
7. **Ventilated Area:** Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conducting any work that will produce heat. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.
8. **Checks to the Refrigeration Equipment:** Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specification. At all times the manufacturer's maintenance and service guidelines shall be followed.

The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants:

- The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed;
 - The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed;
 - If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of refrigerant;
 - Marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are illegible shall be corrected;
 - Refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless the components are constructed of materials which are inherently resistant to being corroded or are suitably protected against being so corroded.
9. **Checks to Electrical:** Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equipment so all parties are advised.

Initial safety checks shall include:

- That capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking;
- That no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the system;
- That there is continuity of earth grounding.

R-454B REFRIGERANT REQUIREMENTS

REPAIRS TO SEALED COMPONENTS

1. During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from the equipment being worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If it is absolutely necessary to have an electrical supply to equipment during servicing, then a permanently operating form of leak detection shall be located at the most critical point to warn of a potentially hazardous situation.
2. Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on electrical components, the casing is not altered in such a way that the level of protection is affected. This shall include damage to cables, excessive number of connections, terminals not made to original specification, damage to seals, incorrect fitting of glands, etc. Ensure that apparatus is mounted securely. Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve the purpose of preventing the ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall be in accordance with the manufacturer's specifications.

❗ **NOTE:** *The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of leak detection equipment. Intrinsically safe components do not have to be isolated prior to working on them.*

REPAIR TO INTRINSICALLY SAFE COMPONENTS

Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring that this will not exceed the permissible voltage and current permitted for the equipment in use.

Intrinsically safe components are the only types that can be worked on while live in the presence of a flammable atmosphere. The test apparatus shall be at the correct rating. Replace components only with parts specified by the manufacturer. Other parts may result in the ignition of refrigerant in the atmosphere from a leak.

CABLING

Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any other adverse environmental effects. The check shall also take into account the effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans.

LEAK DETECTION METHODS

❗ **NOTE:** *Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or detection of refrigerant leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used.*

The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable refrigerants.

Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity may not be adequate, or may need re-calibration. (Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area). Ensure that the detector is not a potential source of ignition and is suitable for the refrigerant used. Leak detection equipment shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and the appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed. Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents containing chlorine shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work. If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/ extinguished. If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the system, or isolated (by means of shut off valves) in a part of the system remote from the leak. Oxygen free nitrogen (OFN) shall then be purged through the system both before and during the brazing process.

REMOVAL AND EVACUATION

When breaking into the refrigerant circuit to make repairs or for any other purpose conventional procedures shall be used. However, for flammable refrigerants it is important that best practice is followed since flammability is a consideration. The following procedure shall be adhered to:

- Safely remove the refrigerant following local and national regulations;
 - Evacuate;
 - Purge the circuit with inert gas (optional for A2L);
 - Evacuate (optional for A2L);
 - Continuously flush or purge with inert gas when using flame to open circuit;
 - Open the circuit.

R-454B REFRIGERANT REQUIREMENTS

REMOVAL AND EVACUATION (CONT.)

The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders if venting is not allowed by local and national codes. For appliances containing flammable refrigerants, the system shall be purged with oxygen-free nitrogen to render the unit safe for flammable refrigerants. This process may need to be repeated several times. Compressed air or oxygen shall not be used for this task.

Refrigerant purging shall be achieved by breaking the vacuum in the system with oxygen-free nitrogen and continuing to fill until the working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum (optional for A2L). This process shall be repeated until no refrigerant is within the system (optional for A2L). When the final oxygen-free nitrogen charge is used, the system shall be vented down to atmospheric pressure to enable work to take place. This operation is absolutely vital if brazing operations on the pipe-work are to take place.

The outlet for the vacuum pump shall not be close to any ignition sources, and ventilation shall be available.

CHARGING PROCEDURES

In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be followed:

- Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging equipment. Hoses or lines shall be as short as possible to minimize the amount of refrigerant contained in them.
- Cylinders shall be kept in an appropriate position according to the instructions.
- Ensure that the REFRIGERATING SYSTEM is earthed prior to charging the system with refrigerant.
- Label the system when charging is complete (if not already). Extreme care shall be taken not to overfill the REFRIGERATING SYSTEM.

Prior to recharging the system, it shall be pressure-tested with the appropriate purging gas. The system shall be leak-tested on completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test shall be carried out prior to leaving the site.

DECOMMISSIONING

Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the equipment and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants are recovered safely. Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in case analysis is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential that electrical power is available before the task is commenced.

1. Become familiar with the equipment and its operation.
2. Isolate system electrically.
3. Before attempting the procedure, ensure that:
 - mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders;
 - all personal protective equipment is available and being used correctly;
 - the recovery process is supervised at all times by a competent person;
 - recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.
4. Pump down refrigerant system, if possible.
5. If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the system.
6. Make sure that the cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
7. Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer's instructions.
8. Do not overfill cylinders (No more than 80% volume liquid charge).
9. Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
10. When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders and the equipment are removed from site promptly and all isolation valves on the equipment are closed off.
11. Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been cleaned and checked.

R-454B REFRIGERANT REQUIREMENTS

LABELING

Equipment shall be labeled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant. The label shall be dated and signed. Ensure that there are labels on the equipment stating the equipment contains flammable refrigerant.

RECOVERY

When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is recommended good practice that all refrigerants are removed safely.

When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge are available. All cylinders to be used are designated for the recovered refrigerant and labeled for that refrigerant {i.e. Special cylinders for the recovery of refrigerant}. Cylinders shall be complete with pressure-relief valve and associated shut-off valves in good working order. Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.

The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of the flammable refrigerant. If in doubt, the manufacturer should be consulted. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition. Before using the recovery machine, check that it is in satisfactory working order, has been properly maintained and that any associated electrical components are sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant release.

The recovered refrigerant shall be processed according to local legislation in the correct recover cylinder, and the relevant waste transfer note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders.

If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level to make certain that flammable refrigerant does not remain within the lubricant. The compressor body shall not be heated by an open flame or other ignition sources to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried out safely.

IMPORTANT INSTALLATION CONSIDERATIONS

1. The mini-split should be installed by qualified, licensed HVAC personnel. The Installation manual is intended for qualified, licensed installation personnel.
2. When charging the combustible refrigerant, follow safety precautions and proper procedures. Serious bodily injury or/and damage to property may result if not followed.
3. Conduct leak tests once the installation is complete.
4. The area of the room to be equipped with an air conditioner should be greater than the minimum requirements for R-454B refrigerant (see Table 1).

R-454B REFRIGERANT REQUIREMENTS

R-454B REFRIGERANT CHARGE AMOUNT AND MINIMUM ROOM AREA

The refrigerant R-454B is classified as a mildly flammable (A2L) refrigerant. Mildly flammable refrigerants require increased safety methods not required for R-410A, an A1 classified refrigerant. If a refrigerant leak occurs and the concentration reaches a certain limit, an ignition source can cause the airborne refrigerant to burn. The following strategies will mitigate this fire hazard.

1. Use the air conditioner in a large enough area, so that the concentration of refrigerant will not be a fire hazard.
2. If the area where the system to be used is too small for the amount of refrigerant charge, use a refrigerant detector system to activate the supply fan or additional exhaust system to dilute the concentration of leaked refrigerant.

The unit should be installed a minimum of 5.9 ft (1.8m) above the floor. Per UL 60335-2-40, appliances which use less than 4 lbs (1.8 kg) of refrigerant, do not have a room size restriction. For those systems which have a single largest circuit charge (line set included) of 4 lbs (1.8kg) or greater, use the install height and total refrigerant charge to determine the minimum sized conditioned area (from Table 1 below) in which the appliance may be installed. If rooms are connected by an opening that people can walk through but with no door installed, those areas can be considered one space.

Table 1 - Required Minimum Room Area

		Install Height from Floor Level to Indoor Unit - Feet (Meters)							
		5.9 (1.8)	6.2 (1.9)	6.6 (2)	6.9 (2.1)	7.2 (2.2)	7.5 (2.3)	7.9 (2.4)	8.2 (2.5)
		Minimum Area of Conditioned Space - ft ² (m ²)							
Refrigerant Charge Amount Lbs-oz (Kg)	4-0 (1.8)	73 (6.8)	69 (6.5)	66 (6.1)	63 (5.8)	60 (5.6)	57 (5.3)	55 (5.1)	53 (4.9)
	4-7 (2.0)	81 (7.6)	77 (7.2)	73 (6.8)	70 (6.5)	67 (6.2)	64 (5.9)	61 (5.7)	59 (5.5)
	4-14 (2.2)	89 (8.3)	85 (7.9)	81 (7.5)	77 (7.1)	73 (6.8)	70 (6.5)	67 (6.2)	65 (6)
	5-5 (2.4)	97 (9.1)	92 (8.6)	88 (8.2)	84 (7.8)	80 (7.4)	76 (7.1)	73 (6.8)	70 (6.5)
	5-12 (2.6)	106 (9.8)	100 (9.3)	95 (8.8)	91 (8.4)	86 (8)	83 (7.7)	79 (7.4)	76 (7.1)
	6-3 (2.8)	114 (10.6)	108 (10)	102 (9.5)	97 (9.1)	93 (8.6)	89 (8.3)	85 (7.9)	82 (7.6)
	6-10 (3.0)	122 (11.3)	115 (10.7)	110 (10.2)	104 (9.7)	100 (9.3)	95 (8.9)	91 (8.5)	88 (8.2)
	7-1 (3.2)	130 (12.1)	123 (11.4)	117 (10.9)	111 (10.3)	106 (9.9)	102 (9.5)	97 (9.1)	94 (8.7)
	7-8 (3.4)	138 (12.8)	131 (12.1)	124 (11.5)	118 (11)	113 (10.5)	108 (10)	104 (9.6)	99 (9.2)
	7-15 (3.6)	146 (13.6)	138 (12.9)	131 (12.2)	125 (11.6)	120 (11.1)	114 (10.6)	110 (10.2)	105 (9.8)
	8-6 (3.8)	154 (14.3)	146 (13.6)	139 (12.9)	132 (12.3)	126 (11.7)	121 (11.2)	116 (10.7)	111 (10.3)
	8-13 (4.0)	162 (15.1)	154 (14.3)	146 (13.6)	139 (12.9)	133 (12.3)	127 (11.8)	122 (11.3)	117 (10.9)
	9-4 (4.2)	170 (15.8)	161 (15)	153 (14.2)	146 (13.6)	139 (12.9)	133 (12.4)	128 (11.9)	123 (11.4)
	9-11 (4.4)	178 (16.6)	169 (15.7)	161 (14.9)	153 (14.2)	146 (13.6)	140 (13)	134 (12.4)	129 (11.9)
	10-2 (4.6)	186 (17.3)	177 (16.4)	168 (15.6)	160 (14.9)	153 (14.2)	146 (13.6)	140 (13)	134 (12.5)
10-9 (4.8)	194 (18.1)	184 (17.1)	175 (16.3)	167 (15.5)	159 (14.8)	152 (14.2)	146 (13.6)	140 (13)	
11-0 (5.0)	203 (18.8)	192 (17.8)	182 (16.9)	174 (16.1)	166 (15.4)	159 (14.7)	152 (14.1)	146 (13.6)	

Multiply the minimum area values in Table 1 by the altitude adjustment factor to correct the minimum area based on installed altitude.

Table 2 - Altitude Adjustment Factor

Altitude ft (m)	0-1970 (0-600)	2620 (800)	3280 (1000)	3940 (1200)	4590 (1400)	5250 (1600)	5910 (1800)
Adj. Factor	1	1.02	1.05	1.07	1.1	1.12	1.15
Altitude ft (m)	6560 (2000)	7220 (2200)	7870 (2400)	8530 (2600)	9190 (2800)	9840 (3000)	10500 (3200)
Adj. Factor	1.18	1.21	1.25	1.28	1.32	1.36	1.4

INSTALLATION REQUIREMENTS

INSTALLATION SAFETY PRECAUTIONS

Site Safety:



Open Flames Prohibited



Ventilation Necessary

Installer Safety:



Be Cautious with Static Electricity



Must Wear Protective Clothing and Anti-Static Gloves



Do Not Use Mobile Phone

Installation Safety:

- Ensure Proper Installation Location
- Use a Refrigerant Leak Detector



Example of a refrigerant leak detector.

Please Note:

1. Install the outdoor unit at a site that is shaded, not exposed to direct sunlight.
2. The site of the indoor and outdoor units should be well ventilated. The air inlets and outlets should be free from obstruction, and the units should be away from any source of heat or flames.
3. When installing an air conditioner, it is necessary to take appropriate anti-static measures such as wearing anti-static clothing and/or gloves.
4. If the indoor unit has a refrigerant leak during installation, immediately turn off the valve at the outdoor unit. Have all personnel leave the area and remain outdoors for at least 15 minutes. If the unit is damaged, remove it from the user's site to perform any maintenance such as welding pipes, etc.
5. The inlet and outlet air of the indoor unit should not be obstructed.

Tool	Picture	Tool	Picture	Tool	Picture
Standard Wrench		Pipe Cutter		Vacuum Pump	
Adjustable/ Crescent Wrench		Screw Drivers (Phillips & Flat)		Safety Glasses	
Torque Wrench		Manifold & Gauges		Work Gloves	
Hex Keys or Allen Wrenches		Level		Refrigerant Scale	
Drill & Drill Bits		Flaring tool		Micron Gauge	
Hole Saw		Clamp on Amp Meter			

INSTALLATION REQUIREMENTS

PIPE LENGTH AND ADDITIONAL REFRIGERANT

Inverter Models Capacity (Btu/h)	9K-12K	18K-24K	30K-36K
Length of Factory Supplied Line set	5m/16ft	5m/16ft	5m/16ft
Factory Pre-Charge Length	7.5m/24ft	7.5m/24ft	7.5m/24ft
Maximum Distance Between Indoor and Outdoor Unit	15m/49ft	20m/65ft	30m/98ft
Additional Refrigerant Charge (for lengths above 24 ft)	0.11oz/ft	0.11oz/ft	0.11oz/ft
Max. Diff. in Level Between Indoor and Outdoor Unit	10m/32ft	15m/48ft	20m/65ft
Type of Refrigerant	R-454B	R-454B	R-454B

TORQUE PARAMETERS

PIPE Size	Newton-Meter [N·m]	Pound-Foot (lb-ft)
1/4" (Φ6.35)	15 - 20	11.1 - 14.8
3/8" (Φ9.52)	31 - 35	22.9 - 25.8
1/2" (Φ12)	45 - 50	33.2 - 36.9
5/8" (Φ15.88)	60 - 65	44.3 - 48.0

DEDICATED DISTRIBUTION DEVICE AND WIRE FOR AIR CONDITIONER

Min. Circuit Ampacity of Air Conditioner (A)	Minimum Wire Cross-Sectional Area(mm ²) (AWG)	Specification of Socket or Switch (A)	Fuse Specification (A)
≤8	0.75 (18 AWG)	15	15
>8 and ≤10	1.0 (17 AWG)	15	15
>10 and ≤15	1.5 (16 AWG)	20	25
>15 and ≤24	2.5 (14 AWG)	25	40
>24 and ≤28	4.0 (12 AWG)	35	45
>28 and ≤32	6.0 (10 AWG)	40	55


! Note: This table is for reference only. Installation shall meet the requirements of local laws and regulations.

INDOOR UNIT INSTALLATION

STEP 1: SELECT INSTALLATION LOCATION

- 1.1 Ensure the installation complies with the minimum clearances (defined below), and meets the minimum and maximum connecting piping length and maximum change in elevation as defined in the Installation Requirements section.
- 1.2 Ensure air inlet and outlet are clear of obstructions, ensuring proper airflow throughout the room.
- 1.3 Ensure condensate can be easily and safely drained.
- 1.4 Ensure all piping and electrical can easily be ran to the outdoor unit.
- 1.5 Indoor unit should be out of reach of children.
- 1.6 Ensure mounting wall is able to withstand four times the full weight and vibration of the unit.
- 1.7 Filter should be easily accessible for cleaning.
- 1.8 Leave enough free space to allow access for routine maintenance.
- 1.9 Install at least 10 ft. (3 m) away from radio or TV antenna. Operation of the air conditioner may interfere with radio or TV reception in areas where reception is weak. An amplifier may be required for the affected device.
- 1.10 Do not install in a laundry room or by a swimming pool or other corrosive environment.

Minimum Indoor Clearances




INDOOR UNIT INSTALLATION

STEP 2: INSTALL MOUNTING PLATE

- 2.1 Remove the mounting plate from the back of the indoor unit.
- 2.2 Ensure the minimum installation clearances depicted in Step 1 are met.
- 2.3 Use a Level Ruler to ensure the mounting plate is level and mark the positions of screw holes. You can also use the mounting cardboard template (if included) to help mark the holes.
- 2.4 Remove the mounting plate and drill holes at the marked screw hole positions.
- 2.5 Insert wall anchors into the drilled holes, then fasten the mounting plate with screws.

Note:


- Make sure the mounting plate is secure and flat against the wall after installation.
- The mounting plate shown below may be different from the mounting plate provided.



STEP 3: THROUGH-HOLE FOR LINE-SET

- 3.1 Drill a hole in the wall for refrigerant piping, condensate hose, and connecting cables.
- 3.2 Determine the location of the hole based on the position of the mounting plate.
- 3.3 The diameter of the hole should be at least 2-3/4 inches (70mm) and drilled at a downward angle towards the exterior wall to enable condensate to drain outside (refer to drawing below).
- 3.4 Use a wall sleeve and wall sleeve cover (both are optional parts) to protect the connection parts.

CAUTION: When drilling the through-hole, take care to avoid wires, plumbing and other components behind the wall.




INDOOR UNIT INSTALLATION

STEP 4: CONNECTING REFRIGERANT PIPE

- 4.1 Based on the wall hole location, select the appropriate routing option for the piping. There are three options to route the piping as shown in the figure below:


For options 1 or 3, use a cutter to remove the plastic "knock-out" to allow the pipes to pass through.
NOTE: Trim any sharp edges to make them smooth after the knockout is removed.




- 4.2 Unroll the connecting pipes gently with the port facing up as shown in the figure.



- 4.3 Remove the plastic cover in the pipe ports and the protective cover on each end of pipe connectors.
4.4 Ensure the pipe connectors and pipe ports are clean.
4.5 Align the center of the flare end of the pipe to the tapered head of the pipe port and fasten with the flange nut. Tighten the nut as tightly as possible by hand.
4.6 Use a torque wrench to tighten the nut to the correct torque value. Refer to the torque parameters table in the INSTALLATION REQUIREMENTS section.
4.7 Wrap the joint with insulation material after leak test is complete.




Note: Create a new flare if reusing piping.



INDOOR UNIT INSTALLATION

STEP 5: CONNECT DRAINAGE HOSE


- 5.1 Select the drainage port to use (left or right side of unit) to attach the drainage hose. Plug the unused drain port with the rubber stopper attached in one of the ports.



Drainage Ports


- 5.2 Connect the drainage hose to the drainage port. Ensure the connection is firm, tight and will not leak.
5.3 Wrap the connection firmly with Teflon tape to ensure no leaks.

Note: Make sure there is no kink or dent to avoid blockage. The pipes should angle downwards to ensure smooth drainage.




STEP 6: CONNECT WIRING


- 6.1 Determine and use the correct cable size based on the maximum operating current on the nameplate. (Refer to the INSTALLATION REQUIREMENTS section to determine the cable size to use).
6.2 Open the front panel of the indoor unit.
6.3 Using a screwdriver, remove the electric control box cover to access the terminal block.
6.4 Unscrew and remove the cable clamp.
6.5 Insert one end of the cable into the control box from the back of the unit.
6.6 Connect the wires to the corresponding terminals according to the wiring diagram on the electric control box cover. Make sure they are tight and not loose.
6.7 Reinstall the cable clamp to secure the cables in place.
6.8 Reinstall the electric control box cover and close the front panel.



INDOOR UNIT INSTALLATION



9-18K (WIRING DIAGRAM)



24-36K (WIRING DIAGRAM)

INDOOR UNIT INSTALLATION

STEP 7: WRAP PIPING, CABLE AND DRAINAGE HOSE


After the refrigerant pipes, electrical cable and drainage hose are all installed, bundle them with insulating tape before passing them through the hole in the wall.

7.1 Arrange the pipes, cables and drainage hose as shown:




Note:

- Make sure the drainage hose is at the bottom.
- Avoid crossing over and bending parts.



7.2 Use insulation tape to wrap the refrigerant pipes, electrical cable and drainage hose together tightly.




STEP 8: MOUNT THE INDOOR UNIT


- 8.1 Carefully pass the wrapped bundle of refrigerant pipes, electrical cable and drainage hose through the hole in the wall.
- 8.2 Hook the top of the indoor unit on the mounting plate.
- 8.3 Apply a slight pressure to the left and right side of the indoor unit to make sure the indoor unit is hooked firmly.
- 8.4 Push the bottom of the indoor unit against the mounting plate until it snaps into the mounting plate.

If the wrapped bundle is already installed in the wall, use the following procedures:

1. Grab both ends of the bottom plate and apply a little outward force to remove the bottom plate.
2. Lift the bottom of the indoor unit away from the wall. Unfold the brackets on the mounting plate, and then use these brackets to prop up the indoor unit to access or service the refrigerant piping, wiring and drainage hose.
3. Install and wrap the piping, wiring and drainage hose per Steps 4 through 7.
4. Refold the brackets into the mounting plate.
5. Push the bottom of the indoor unit against the mounting plate until it snaps into the mounting plate.
6. Reinstall the indoor unit bottom plate.



Remove the Bottom Plate



Unfold the Bracket on the Mounting Plate




OUTDOOR UNIT INSTALLATION

! *NOTE: For multi-zone applications, refer to the Multi-Zone Installation Manual.*


STEP 1: SELECT INSTALLATION LOCATION

- 1.1 Do not install the outdoor unit near sources of heat, steam or flammable gas.
- 1.2 Do not install the unit in a windy or dusty location.
- 1.3 Do not install the unit where there is frequent traffic. Select a place where the air discharge and operating sound will not disturb neighbors.
- 1.4 Avoid installing the unit where it will be exposed to direct sunlight (if necessary, use shade protection that does not interfere with air flow).
- 1.5 Allow enough space, as shown in the picture, for air to circulate freely.
- 1.6 Install the outdoor unit in a dry (does not collect water), safe and solid location.
- 1.7 Use rubber foot pads to absorb vibration from the unit.



STEP 2: INSTALL DRAINAGE HOSE


- 2.1 Insert the drainage adapter into the hole at the bottom of the outdoor unit.
- 2.2 Connect the drainage hose to the adapter to drain water away from the unit.



STEP 3: INSTALL OUTDOOR UNIT

- 3.1 Making sure there is enough clearance as described above, mark the location for the anchor bolts.
- 3.2 Anchor the bolts to the installation base.
- 3.3 Install 4 rubber foot pads before placing the outdoor unit. This will reduce vibrations and noise.
- 3.4 Place the outdoor unit base onto the bolts.
- 3.5 Use a wrench to secure the outdoor unit firmly to the bolts.

! *Note:*
The outdoor unit can be mounted on a wall-mounting bracket. Follow the instructions of the wall-mounting bracket to mount the outdoor unit. The wall-mounting bracket must be able to support at least 4 times the weight of the outdoor unit.






Install Four (4) Rubber Foot Pads

OUTDOOR UNIT INSTALLATION



STEP 4: INSTALL WIRING

⚠ CAUTION: Disconnect power before connecting the wires to the indoor and outdoor units.

- 4.1 Remove the wiring cover.
- 4.2 Unscrew and remove the cable clamp.
- 4.3 Refer to the wiring diagram placed inside the wiring cover. Connect the 4 wires of the cable to the corresponding terminals. Ensure all connections are firm and secure.
- 4.4 Reinstall the cable clamp and wiring cover.



9-12K(115V) Wiring Diagram




18-36K(115V) / 9K-36K(230V) Wiring Diagram

OUTDOOR UNIT INSTALLATION


Unit	Fuse Type and Rating	Unit	Fuse Type and Rating
9K-230V Indoor Unit	4A / 250V	18K Indoor Unit	4A / 250V
9K-230V Outdoor Unit	15A / 250V	18K Outdoor Unit	25A / 250V
9K-115V Indoor Unit	4A / 250V	24K Indoor Unit	4A / 250V
9K-115V Outdoor Unit	25A / 250V	24K Outdoor Unit <td 30A / 250V	
12K-230V Indoor Unit	4A / 250V	24K Outdoor Unit	3.15A / 250VAC
12K-230V Outdoor Unit	15A / 250V	36K Indoor Unit	4A / 250V
12K-115V Indoor Unit	4A / 250V	36K Outdoor Unit	30A / 250V
12K-115V Outdoor Unit	25A / 250V	36K Outdoor Unit	3.15A / 250VAC

STEP 5: CONNECTING REFRIGERANT PIPE

- 5.1 Unscrew the valve cover screws. Remove the cover by grasping and sliding the cover down.
- 5.2 Remove the protective cap on each valve port. Check that valves are clean.
- 5.3 Remove the plastic cover in the pipe ports and ensure the connecting ports are clean.
- 5.4 Align and center the flare end of the pipe to the tapered head of the pipe port and screw the swivel nut onto the valve port by hand.
- 5.5 Use a wrench to hold the body of the valve and a torque wrench to tighten the flare nut. Refer to the torque parameters table in the INSTALLATION REQUIREMENTS section for the correct torque value to tighten the flare nut.



Remove the Valve Cover




OUTDOOR UNIT INSTALLATION

STEP 6: VACUUM THE SYSTEM (PIPING AND INDOOR UNIT)

- 6.1 Use a wrench to remove the protective caps from the service port, the low pressure valve and the high pressure valve of the outdoor unit.
- 6.2 Connect the manifold gauge low pressure hose to the low pressure service port valve.
- 6.3 Connect the charge hose from the manifold gauge to the vacuum pump.
- 6.4 Open the low pressure valve of the manifold gauge and close the high pressure valve.
- 6.5 Turn on the vacuum pump to vacuum the system.
- 6.6 The vacuum time should be at least 15 minutes, or when the compound gauge indicates -0.1 MPa (-76 cmHg).
- 6.7 Close the low pressure valve of the manifold gauge and turn off the vacuum.
- 6.8 Hold the pressure for 5 minutes, making sure the rebound of the low side gauge pointer does not exceed 0.005 MPa.
- 6.9 Open the low pressure valve counterclockwise for 1/4 turn with a closed socket wrench to let a little refrigerant fill into the system. Close the low pressure valve after 5 seconds and quickly remove the pressure hose.
- 6.10 Check all indoor and outdoor joints for leakage using soapy water or a leak detector.
- 6.11 Fully open the low pressure valve and high pressure valve of the outdoor unit with a closed socket wrench.
- 6.12 Reinstall the protective caps of the service port, low pressure valve and high pressure valve.
- 6.13 Reinstall the valve cover.

TYPICAL VACUUMING SET-UP



OPERATIONAL TEST

INSPECTIONS BEFORE TEST RUN

Do the following checks before the Test Run.





DESCRIPTION	INSPECTION CHECKS
Electrical Safety Inspection	<ul style="list-style-type: none">• Confirm the power supply voltage complies with the rating of the unit.• Check that the connections to power, signal line and ground wires are correct. Ensure the connections to the terminal are tight.• Ensure the earth resistance and insulation resistance complies with all electrical codes.
Installation Safety Inspection	<ul style="list-style-type: none">• Ensure drainage pipe is installed with a continuous downward slope to prevent water leakage and damage.• Ensure pipe joints are fully connected and insulation is installed.• Ensure the outdoor unit and indoor unit are securely installed.• Confirm the valves on the outdoor unit are fully open.• Ensure the indoor unit panel air inlet grille is installed.
Refrigerant Leak Test	<ul style="list-style-type: none">• Perform a leak test at the pipe connection points of the indoor unit and at the two valves on the outdoor unit.• Foam test method: Apply soapy water or foam evenly on the parts where leakage may occur and observe whether bubbles appear or not. No bubbles indicate no leakage detected.• Leak detector method: Use a professional leak detector and follow the operating instructions to detect leakage.• The leak test at each location should last at least 3 minutes.• If the test results indicate that there is leakage, the nut should be tightened and tested again until there is no leakage.• After the leak tests are completed, wrap the exposed pipe connector/joint of indoor unit with thermal insulation material and wrap with insulation tape.

TEST RUN PROCEDURE

1. Turn on the power supply.
2. Press the ON/OFF button on the remote controller to turn on the Indoor Unit.
3. Press the Mode button to switch between COOLING and HEATING mode. In each mode, set as follows:
COOLING - Set to the lowest temperature available
HEATING - Set to the highest temperature available
4. Run for about 8 minutes in each mode and check that all functions run properly and respond to the remote controller.
At a minimum check:
 - If the outlet air temperature is cool in cool mode and hot in heat mode.
 - If the water drains properly from the drainage hose.
 - If the louver and deflectors function properly.
5. Observe the test run state of the air conditioner for at least another 30 minutes and perform all other function checks using the remote controller.
6. After a successful test run, return to the normal cool or heat setting and press the ON/OFF button on the remote controller to turn off the unit.
7. Inform the user to read the manual carefully before use and demonstrate to the user how to use the air conditioner. Brief the user on the need for regular service and maintenance.
8. Advise on warranty submission and service calls.

! **Note:** If the ambient temperature is outside the operating range (refer to the OPERATION INSTRUCTIONS section) and the COOL or HEAT mode does not function, lift the front panel and use the emergency button to run in COOL or HEAT mode. Refer to the emergency button operating instructions.

MAINTENANCE

<p>Warning</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Before cleaning the unit, shut down and cut off the power supply to the mini-split for at least 5 minutes. • Do not flush indoor unit with water. • Volatile liquid (e.g. thinner or gasoline) will damage the air conditioner; only use soft dry cloth or damp cloth dipped with light, non-corrosive detergent to clean the mini-split. • Clean the filter screen regularly to remove dust which will affect the operating efficiency of the mini-split, and may cause product failure not covered under warranty. • After removing the filter screen, do not touch the evaporator fins of the indoor unit.
<p>Cleaning the Exterior of the Unit</p>	 <p>Gently wipe the surface of the indoor unit with a damp cloth.</p> <p><i>Tip: Wipe regularly to keep air conditioner clean and looking good.</i></p>
<p>Removing & Replacing the Filter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • To remove the filter, grasp the raised handles of the filter and pull upward and away from the front of unit. • When replacing the filter, first insert the tabs at the back of the filter screen into the back of the unit, then snap the front end of the filter into the unit body. 
<p>Cleaning the Filter</p>	 <p>Remove Filter from the Unit Clean the Filter with Soapy Water and Air Dry Reinstall Filter in the Unit</p> <p><i>Tip: Cleaning filter regularly to remove accumulated dust improves operational efficiency of the mini-split and provides cleaner air.</i></p>
<p>Cleaning the Inner Air Duct</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slide and release the pins on the middle of the louver and bend the louver outwards slightly to remove it. 2. Grasp both sides of bottom plate and push downwards to remove the bottom plate. 3. Remove the safety grill. 4. Remove the vertical deflector assembly. 5. Clean the removed parts with soapy water and then air dry them. 6. After cleaning, replace the parts in the reverse order that they were removed.  <p>Louver Deflector Assembly Bottom Plate</p>
<p>Shut-Down & Re-Start</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. If the unit will not be used for an extended period of time, remove the batteries from the Remote Control and disconnect power supply to the system. 2. Before resuming operation of the unit after shut-down: <ul style="list-style-type: none"> • Clean the unit and filter screen. • Ensure no obstacles are blocking the air inlet and outlet of indoor and outdoor units. • Check that the drain pipe is clear. • Install batteries in the remote control and connect the power supply.

TROUBLESHOOTING

MALFUNCTION	POSSIBLE CAUSES
The Mini-Split Does Not Operate	Power failure/Power disconnected.
	Damaged indoor/outdoor unit fan motor.
	Faulty compressor thermo-magnetic circuit breaker.
	Faulty protective device or fuses.
	Loose power connections or connection issues.
	Protective device activated to stop and protect the mini split unit.
	Voltage higher or lower than the voltage range.
	Active TIMER-ON function.
	Faulty electronic control board.
Strange Odor	Dirty air filter.
Noise of Running Water	Back flow of liquid in the refrigerant circulation.
A Fine Mist Comes From the Air Outlet	May occur when the air in the room becomes very cold, for example in the COOL or DRY(Dehumidifying) modes.
A Strange Noise Can be Heard	This noise is made by the expansion or contraction of the front panel due to variations in temperature and does not indicate a problem.
Insufficient Airflow, in Either Heating or Cooling Mode	Unsuitable temperature setting.
	Obstructed air conditioner intakes and outlets.
	Dirty air filter.
	Fan speed set at minimum.
	Other sources of heat in the room.
	No or low refrigerant.
The Mini-Split Does Not Respond to Commands	Remote control is out of range to indoor unit.
	Batteries of remote control need to be replaced.
	Obstacles between remote control and signal receiver in indoor unit.
The Display is Off	The display has been turned off using the DISPLAY function.
	Power failure.
Switch off the Mini-Split Immediately and Cut Off the Power Supply in the Event of:	Strange noises other than from expansion/contraction of panel.
	Faulty electronic control board.
	Faulty fuses or switches.
	Water/condensate leaking from inside the unit.
	Overheated cables or plugs.
	Very strong smells coming from the appliance.

TROUBLESHOOTING

ERROR CODE ON THE DISPLAY

In case of error, the display on the indoor unit shows the following error codes:

DISPLAY	DESCRIPTION OF ERROR
E1	Indoor room temperature sensor fault.
E2	Indoor pipe temperature sensor fault.
E3	Outdoor pipe temperature sensor fault.
E4	Refrigerant system leakage or fault.
E6	Malfunction of indoor fan motor.
E7	Outdoor ambient temperature sensor fault.
E0	Indoor and outdoor communication fault.
E8	Outdoor discharge temperature sensor fault.
E9	Outdoor IPM module fault.
EA	Outdoor current detect fault.
EE	Outdoor PCB EEPROM fault.
EF	Outdoor fan motor fault.
EH	Outdoor suction temperature sensor fault.

DISPOSAL GUIDELINE

This appliance contains refrigerant and other potentially hazardous materials.

Improper disposal is harmful to the environment. Hazardous substances may leak into the ground water and enter the food chain. By law, this appliance requires special collection and disposal treatment.

DO NOT dispose of this product as unsorted, household waste. When disposing of this appliance, you have the following options:

- Dispose of the appliance at a designated electronic waste collection facility.
- Sell the appliance to certified scrap metal dealers.
- When buying a new appliance, the retailer or installer may take back the old appliance for recycling.





**UNIDAD INTERIOR DE MONTAJE EN PARED
UNIDAD EXTERIOR DE ZONA ÚNICA**

**INSTRUCCIONES
DE USO E INSTALACIÓN**

Muchas gracias por comprar este aire acondicionado. Lea atentamente las instrucciones de uso e instalación antes de usar este electrodoméstico y conserve este manual para consultarlo en el futuro.

***Atención:** Si tiene dificultades con su aire acondicionado mini-split, no lo devuelva al lugar de compra. Comuníquese con Dial Manufacturing para obtener ayuda o disposición.*

Dial Manufacturing, Inc.
430 North 47th Avenue, Phoenix, AZ 85043
1-800-350-DIAL | customerservice@dialmfg.com

CONTENIDO

Precauciones de seguridad.....	1-2
Identificación de piezas	3
Pantalla de unidad interior.....	4
Control Remoto	5-10
Instrucciones de funcionamiento.....	11
Requisitos del refrigerante R-454B	12-17
Requisitos de instalación.....	18-19
Instalación de la unidad interior.....	20-25
Instalación de la unidad exterior.....	26-29
Prueba de funcionamiento.....	30
Mantenimiento	31
Solución de problemas	32-33

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

NORMAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES PARA EL INSTALADOR AUTORIZADO

1. Lea este manual antes de instalar y utilizar el aparato.
2. El aire acondicionado debe ser instalado por profesionales autorizados o personas calificadas.
3. Durante la instalación de las unidades interior y exterior, no permita que los niños estén cerca del área de instalación.
4. Instale la unidad exterior en un lugar sombreado, no expuesto a la luz solar directa.
5. El lugar donde se encuentran las unidades interiores y exteriores debe estar bien ventilado. Las entradas y salidas de aire deben estar libres de obstrucciones y las unidades deben estar alejadas de cualquier fuente de calor o llamas.
6. Asegúrese de que la base de la unidad exterior esté firmemente asegurada y que se utilicen almohadillas antivibración.
7. Verifique que no pueda ingresar aire al sistema de refrigerante y verifique que no haya fugas de refrigerante al mover el aire acondicionado.
8. Asegúrese de que el fusible cumpla con la corriente de entrada máxima y que la unidad esté protegida con un dispositivo de protección contra sobretensiones.
9. Asegúrese de que el aparato esté conectado a la fuente de alimentación con el voltaje correcto. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación corresponda al voltaje estampado en la placa de características del aparato.
10. El aparato debe instalarse con un dispositivo de desconexión que tenga una separación de contactos en todos los polos para desconectar completamente el suministro eléctrico en condiciones de sobretensión de categoría III. El dispositivo debe estar incorporado en el cableado fijo de acuerdo con los códigos eléctricos.
11. Si el aparato se utiliza en un área que no está bien ventilada, se deben tomar precauciones para evitar que cualquier fuga de gas refrigerante permanezca en el área y se convierta en un peligro de incendio.
12. Los materiales de embalaje son reciclables y deben reciclarse. Al final de su vida útil, el aire acondicionado debe enviarse a un centro de recolección de residuos especiales para su eliminación.
13. Instale y utilice el aire acondicionado únicamente según las instrucciones de este manual. Es posible que estas instrucciones no cubran todas las posibles condiciones y situaciones. Utilice el sentido común y la precaución durante la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento del aparato.
14. El aparato debe instalarse de acuerdo con todos los códigos de construcción y eléctricos locales, estatales y federales aplicables.
15. Desconecte la fuente de alimentación y todos los circuitos de alimentación antes de acceder a los terminales.
16. Realice un ciclo de operación de prueba después de instalar el aire acondicionado y registre los datos de operación.

NORMAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES PARA EL USUARIO

1. No intente instalar el acondicionador usted mismo; el usuario es responsable de que el aparato sea instalado por un técnico calificado, quien debe verificar que la conexión a tierra se realice de acuerdo con los códigos eléctricos actuales y que esté instalado un disyuntor termomagnético.
2. El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico especializado. Desconecte la fuente de alimentación principal del aparato antes de realizar el mantenimiento del producto.
3. Utilice el control remoto para apagar y detener el funcionamiento del aparato. Si retira el dispositivo de desconexión para apagar el aparato cuando está en funcionamiento, podría provocar daños por descarga eléctrica en el aparato, generar chispas eléctricas y provocar un incendio, etc.
4. Apague el aparato antes de realizar una limpieza básica de la superficie exterior.
5. Este aparato está diseñado para el acondicionamiento de aire de ambientes domésticos y no para fines industriales o comerciales como el secado, calentamiento o enfriamiento de materiales/alimentos, la agricultura, etc.
6. Utilice siempre el aparato con el filtro de aire colocado. El uso del acondicionador de aire sin filtro de aire podría provocar una acumulación de polvo o suciedad en los componentes y piezas internas, lo que podría provocar una avería del producto. Esto no está cubierto por la garantía del producto.
7. Las pilas del control remoto deben reciclarse o desecharse adecuadamente.
8. No permanezca expuesto directamente al flujo de aire frío durante un período prolongado. La exposición directa y prolongada al aire frío podría afectar negativamente a su salud. Se debe tener especial cuidado en habitaciones ocupadas por personas mayores, enfermas, bebés y niños.
9. Si el aparato desprende humo o huele a quemado, corte inmediatamente el suministro eléctrico y póngase en contacto con el Centro de Servicio. Continuar utilizando el aparato en esas condiciones podría provocar un incendio o una electrocución.
10. Las reparaciones solo deben ser realizadas por un técnico profesional autorizado o un centro de servicio autorizado. Las reparaciones no profesionales pueden provocar descargas eléctricas, lesiones, daños a la propiedad o daños al producto no cubiertos por la garantía, etc.
11. Desconecte completamente la fuente de alimentación del aparato antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento y cuando no se espera utilizarlo durante un período prolongado de tiempo.


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

NORMAS DE SEGURIDAD Y PROHIBICIONES


1. No doble, tire ni comprima el cable de alimentación, ya que esto podría dañarlo y provocar descargas eléctricas o incendios. Utilice técnicos profesionales autorizados para reemplazar el cable de alimentación dañado.
2. No utilice cables de extensión de energía ni módulos de conexión.
3. No toque el aparato descalzo o cuando partes del cuerpo estén mojadas o húmedas.
4. No obstruya la entrada ni la salida de aire de la unidad interior o exterior. Las obstrucciones reducirán la eficiencia operativa del aparato y pueden provocar fallas o daños en la unidad.
5. No altere ni modifique las características y funciones del aparato.
6. No instale el aparato en entornos donde el aire pueda contener gas, aceite o azufre o cerca de fuentes de calor.
7. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas sin experiencia ni conocimientos, a menos que reciban supervisión o instrucciones de uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
8. A los niños se les debe enseñar que el control remoto y el aparato no son juguetes.
9. No deje ventanas o puertas abiertas durante un período prolongado cuando el aire acondicionado esté en funcionamiento.
10. No rocíe agua sobre la unidad interior. Si lo hace, podría provocar un cortocircuito y electrocución.
11. No se suba ni coloque ningún objeto sobre la unidad interior o exterior.
12. Nunca introduzca un palo ni un objeto similar en el aparato. Esto dañaría el aparato y podría causar lesiones.

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

UNIDAD INTERIOR




UNIDAD EXTERIOR



Nota: Las piezas y componentes que se muestran arriba pueden ser ligeramente diferentes del producto real.

PANTALLA DE LA UNIDAD INTERIOR






Núm.	LED	Función
1		Indicador de temporizador, temperatura, y códigos de error.
2		Se ilumina durante el funcionamiento del temporizador.
3		Modo Sueño

La forma y la posición de los interruptores e indicadores pueden ser diferentes según el modelo, pero su función es la misma.

CONTROL REMOTO





PANTALLA DE CONTROL REMOTO

Núm.	Símbolos	Significado
1		Indicador de Batería
2		Modo Dry (Deshumidificación)
3		Modo Auto
4		Modo Fan (Ventilador)
5		Modo Cooling (Enfriamiento)
6		Modo Heating (Calefacción)
7		Función ECO
8		Función Timer (Temporizador)
9		Indicador de Temperatura
10		Velocidad del Ventilador: Auto / Bajo / Medio-Bajo / Medio / Medio-Alto / Alto
11		Función MUTE (Silencio)
12		Función TURBO
13		Oscilación Automática Arriba-Abajo
14		Oscilación Automática Izquierda-Derecha
15		Función SLEEP (Dormir)
16		Función I FEEL
17		Función 8°C Heating (Calefacción a 8°C)
18		Indicador de Señal
19		Bloqueo para Niños
20		Indicador de Encendido/Apagado de la Pantalla



 La pantalla y las funciones del control remoto pueden variar según el modelo.

CONTROL REMOTO

Núm.	Botón	Función
1		Para encender/apagar el aire acondicionado.
2	^	Para aumentar la temperatura o las horas de ajuste del temporizador.
3	∨	Para disminuir la temperatura o las horas de ajuste del temporizador.
4	MODE	Para seleccionar el modo de operación (AUTO, ENFRIAMIENTO, DESHUMIDIFICACIÓN, VENTILADOR, CALEFACCIÓN).
5	ECO	Para activar/desactivar la función ECO.
		Presione durante 5 segundos para activar/desactivar la función de calefacción a 8°C.
6	TURBO	Para activar/desactivar la función TURBO.
7	FAN	Para seleccionar la velocidad del ventilador.
8	TIMER	Para configurar el tiempo de encendido/apagado del temporizador.
9	SLEEP	Para activar/desactivar la función SLEEP (Dormir).
10	DISPLAY	Para encender/apagar la pantalla LED de la unidad interior.
11	SWING 	Para detener o iniciar el movimiento de la rejilla horizontal o establecer la dirección de flujo de aire hacia arriba/abajo deseada.
12	SWING 	Para detener o iniciar el movimiento de la rejilla vertical o establecer la dirección de flujo de aire izquierda/derecha deseada.
13	I FEEL	Para activar/desactivar la función I FEEL.
14	MUTE	Para activar/desactivar la función MUTE (Silencio).
15	MODE+TIMER	Para activar/desactivar la función bloqueo para niños.
16	SWING  + SWING 	Para activar/desactivar la función SELF-CLEAN (Autolimpieza).



- La pantalla y las funciones del control remoto pueden variar según el modelo.
- La forma y la posición de los botones e indicadores pueden variar según el modelo, pero su función es la misma.
- La unidad emitirá un pitido después de cada pulsación de botón para confirmar la recepción de la señal.

CONTROL REMOTO


REEMPLAZO DE PILAS

Retire la tapa del compartimiento de las pilas del control remoto, deslizándola en la dirección de la flecha como se ilustra.

Coloque las pilas de acuerdo con la dirección de los polos (+ y -) que se muestra en el compartimiento de las pilas. Vuelva a colocar la tapa de las pilas deslizándola hasta su lugar.



- Utilice 2 pilas LRO3 AAA (1,5 V).
- No utilice pilas recargables.
- Reemplace las pilas viejas por otras nuevas cuando la pantalla ya no sea legible.
- Deseche las pilas de manera responsable según los requisitos reglamentarios.



Uso Básico

1. Apunte el control remoto hacia el aire acondicionado cuando lo utilice.
2. Compruebe que no haya obstrucciones entre el control remoto y el receptor de señal en la unidad interior.
3. Nunca deje el control remoto expuesto a la luz solar directa.
4. Mantenga el control remoto a una distancia de al menos 1m (3,3 pies) del televisor u otros aparatos eléctricos.

Cambiar la Escala de Temperatura Mostrada

Para cambiar la escala de temperatura mostrada (°C o °F), siga las instrucciones a continuación. Tenga en cuenta que al reemplazar las pilas, la escala mostrada volverá a su configuración predeterminada (°F).

1. Mantenga presionado el botón TURBO durante más de 5 segundos;
2. Mantenga presionado el botón TURBO hasta que la escala cambie a la escala de °C o °F deseada;
3. Suelte el botón y espere 5 segundos. La escala de temperatura estará configurada.

Control de Solo Enfriamiento

Este control remoto se puede configurar para eliminar el acceso a la función de calefacción (Control de solo refrigeración) para aplicaciones como salas de servidores donde no se desea tener acceso a la calefacción. Siga las instrucciones a continuación para cambiar entre el Control de solo refrigeración (la calefacción se desactiva en el control remoto) y el Control de bomba de calor estándar (funcionalidad completa). Tenga en cuenta que al reemplazar las pilas, el tipo de control volverá a su configuración predeterminada (Control de bomba de calor).

1. Apague el control remoto.
2. Mantenga presionado el botón MODE hasta que el ícono ❄️ parpadee para configurar el control solo en enfriamiento.
3. Mantenga presionado el botón MODE hasta que el ícono ☀️ parpadee para configurar el control de bomba de calor.

CONTROL REMOTO

MODO COOLING (Enfriamiento)



En el modo enfriamiento, el aire acondicionado enfría la habitación y reduce la humedad en el aire al mismo tiempo.

Para activar el modo ENFRIAMIENTO, presione el botón **MODE** hasta que aparezca el símbolo ❄️ en la pantalla.

Utilice los botones **▲** o **▼** para establecer la temperatura deseada para la habitación. El modo frío se activará cuando la temperatura de la habitación sea superior a la temperatura establecida.

MODO HEATING (Calefacción)



La función de calefacción permite que el aire acondicionado caliente la habitación.

Para activar el modo CALEFACCIÓN, presione el botón **MODE** hasta que aparezca el símbolo ☀️ en la pantalla.

Utilice los botones **▲** o **▼** para establecer la temperatura deseada para la habitación. El modo CALEFACCIÓN se activará cuando la temperatura de la habitación sea inferior a la temperatura establecida.

❗ Si se forma escarcha en el condensador durante el modo CALEFACCIÓN, el aparato activará automáticamente un ciclo de descongelación. Esto eliminará la escarcha y restablecerá la calefacción. Este procedimiento suele durar entre 2 y 10 minutos. Durante el ciclo de descongelación, el ventilador de la unidad interior dejará de funcionar. Después de la descongelación, el modo CALEFACCIÓN se reanudará automáticamente.

❗ Operación de Descongelación Manual

Si es necesario, presione el botón **ECO** 10 veces en 8 segundos mientras está en modo de calefacción para iniciar un ciclo de descongelación manual. La operación de descongelación manual es más rápida que la operación de descongelación automática.

MODO VENTILADOR (No el Botón FAN)



El modo VENTILADOR proporciona únicamente ventilación de aire.

Para activar el modo VENTILADOR, presione el botón **MODE** hasta que aparezca el símbolo 🌀 en la pantalla.

MODO DRY (Deshumidificación)



Esta función reduce la humedad del aire para hacer la habitación más cómoda.

Para activar el modo DESHUMIDIFICACIÓN, presione el botón **MODE** hasta que aparezca el símbolo 💧 en la pantalla. Cuando se activa, la unidad reducirá automáticamente la humedad a un ajuste predeterminado.

MODO AUTO



Modo automático.

Para activar el modo AUTO, presione el botón **MODE** hasta que aparezca el símbolo ⏻ en la pantalla. En el modo AUTO, el modo de funcionamiento se establece automáticamente en función de la temperatura ambiente.

Función ECO



Esta función configura automáticamente el funcionamiento del ventilador y del compresor para ahorrar energía.

Presione el botón **ECO**. Aparecerá el símbolo 🌿 en la pantalla y el aparato funcionará en modo ECO. Presione nuevamente para desactivar esta función. Mientras esté en modo ECO, el ventilador y el compresor funcionarán más lentamente, mejorando la eficiencia. Si la unidad tiene dificultades para mantener la temperatura deseada, apague el función ECO.


Nota: El función ECO está disponible en los modos ENFRIAMIENTO y CALEFACCIÓN.

Función de Velocidad del Ventilador (Botón FAN)



Cambiar la velocidad del ventilador.

Presione el botón **FAN** para configurar la velocidad del ventilador en funcionamiento. Se puede configurar en AUTO / SILENCIO / BAJO / MEDIO-BAJO / MEDIO / MEDIO-ALTO / ALTO / TURBO.



Función TURBO



Para activar la función turbo, pulse el botón **TURBO**. En la pantalla aparecerá el símbolo 🌀. Presione nuevamente para desactivar esta función.

En el modo ENFRIAMIENTO o CALEFACCIÓN, cuando se selecciona la función TURBO, la unidad funcionará a la velocidad más alta del ventilador para crear un fuerte flujo de aire para enfriar o calentar la habitación rápidamente.



CONTROL REMOTO



Función SWING

SWING 

SWING 

Presione el botón **SWING** activará/desactivará la función de oscilación horizontal o vertical de las rejillas.

Presione el botón **SWING**  para girar las rejillas horizontales hacia arriba y hacia abajo. En la pantalla del control remoto aparecerá el símbolo . Presione el botón nuevamente detendrá el movimiento de oscilación y la rejilla permanecerá en el ángulo actual.


Presione el botón **SWING**  para girar las rejillas verticales de izquierda a derecha. En la pantalla del control remoto aparecerá el símbolo . Presione el botón nuevamente detendrá el movimiento de oscilación y la rejilla permanecerá en el ángulo actual.

Nota: Al presionar los botones SWING horizontal y vertical al mismo tiempo, se activará la función de SELF-CLEAN (Autolimpieza).

- Nunca mueva ni ajuste los solapas o los deflectores manualmente ya que esto podría dañar el delicado mecanismo de oscilación.
- Nunca introduzca los dedos, palos u otros objetos en las rejillas de entrada o salida de aire. Esto podría provocar descargas eléctricas, daños al producto o lesiones.

Función I FEEL

I FEEL 

Presione el botón **I FEEL** para activar la función. El símbolo  aparecerá en la pantalla remota. Presione nuevamente para desactivar esta función.

Esta función hace que el control remoto sea el sensor de temperatura, en lugar de la unidad de pared del aire acondicionado. El control remoto envía una señal al aire acondicionado para optimizar la temperatura a su alrededor (suponiendo que el control remoto esté cerca de usted) para garantizar su comodidad. Esta función se desactivará automáticamente después de 8 horas.

Función 8°C HEATING (Calefacción a 8°C)

1. Mantenga presionado el botón **ECO** durante 3 segundos para activar esta función. En la pantalla del control remoto aparecerá 8°C (46°F). Presione nuevamente para desactivar esta función.
2. Esta función iniciará automáticamente el modo de calefacción cuando la temperatura ambiente sea inferior a 8°C (46°F) y volverá al modo de espera si la temperatura alcanza los 9°C (48°F).
3. Si la temperatura ambiente es superior a 18°C (64°F), el aparato cancelará esta función automáticamente.







Nota: Esta función ayuda a evitar que las tuberías de agua se congelen durante el frío invierno, especialmente durante ausencias prolongadas del hogar.

Función Temporizador - ENCENDIDO

TIMER 

Encienda la unidad después de un tiempo establecido.

Con la unidad apagada, configure el temporizador para que encienda automáticamente la unidad:



1. Presione el botón **TIMER**. Aparecerá el símbolo  y  parpadeará en la pantalla del control remoto.
2. Presione los botones  o  para establecer el tiempo que desea que transcurra antes de que se encienda la unidad. Cada vez que pulse el botón, el tiempo aumentará o disminuirá en media hora entre 0 y 10 horas y en una hora entre 10 y 24 horas.
3. Presione el botón **TIMER** una segunda vez para confirmar.
4. Después de configurar el temporizador, presione el botón **MODE** para configurar el modo deseado (Enfriamiento/Calefacción/Auto/Ventilador/Deshumidificación). Establezca la velocidad del ventilador deseada presionando el botón **FAN**. Presione  o  para establecer la temperatura de funcionamiento deseada. Cancele la función en cualquier momento presionando el botón **TIMER**.

Función Temporizador - APAGADO

TIMER 

Apague la unidad después de un tiempo establecido.

Con la unidad encendida, configure el temporizador para que apague automáticamente la unidad:


1. Confirme que el aparato esté encendido.
2. Presione el botón **TIMER**.
3. Presione los botones  o  para establecer el tiempo deseado antes de que la unidad se apague.
4. Presione el botón **TIMER** una segunda vez para confirmar. Cancele la función en cualquier momento presionando el botón **TIMER**.

Nota: Toda la programación debe completarse en 5 segundos, de lo contrario se cancelará la configuración.

Función SLEEP (Dormir)

SLEEP 

Un programa preestablecido para que el sueño sea más cómodo.



Presione el botón **SLEEP** para activar la función. El símbolo  aparecerá en la pantalla remota. Presione nuevamente para desactivar esta función.


Cuando esta función está activa, el aire acondicionado ajustará automáticamente la temperatura y la velocidad del ventilador para que la habitación sea más cómoda durante la noche.

Después de funcionar en este modo durante 10 horas, el aire acondicionado cambiará a su modo y configuración anteriores.

CONTROL REMOTO

Función SELF-CLEAN (Autolimpieza)

Para activar esta función, apague la unidad interior y luego presione los botones **SWING**  y **SWING**  al mismo tiempo hasta que escuche un pitido. El símbolo **AC** aparecerá en la pantalla del control remoto y en la pantalla LED interior.


1. Esta función ayuda a limpiar el polvo, las bacterias, etc. acumulados en el evaporador interior.
2. Esta función se ejecutará durante unos 30 minutos y luego volverá al modo predeterminado. Presione el botón  para cancelar esta función.
3. Sonarán dos pitidos cuando la operación se complete o cancele.

- Se recomienda realizar esta función cada 3 meses.
- Es normal que haya algo de ruido durante este proceso, ya que los materiales plásticos se expanden con el calor y se contraen con el frío.
- Sugerimos operar esta función en las siguientes condiciones ambientales para evitar activar ciertas características de protección de seguridad.

Unidad Interior	Temp < 86°F (30°C)
Unidad Exterior	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

Función MUTE (Silencio)

MUTE 

1. Presione el botón **MUTE** para activar esta función. El símbolo  aparecerá en la pantalla remota. Presione nuevamente para desactivar esta función.
2. Mientras la función SILENCIO esté activa, el control remoto mostrará la velocidad automática del ventilador y la unidad interior funcionará a la velocidad más baja del ventilador para minimizar el sonido.
3. Si se presiona el botón **FAN** o **TURBO**, se cancelará la función SILENCIO. La función SILENCIO no se puede activar en el modo DESHUMIDIFICACIÓN.

Función de Bloqueo para Niños

1. Mantenga presionados los botones **MODE** y **TIMER** juntos para activar/desactivar esta función.
2. Cuando el bloqueo está activado, todos los demás botones del control remoto no funcionarán.

Función DISPLAY (Pantalla Interior)

DISPLAY 

Encienda o apague la pantalla LED en el panel de la unidad de pared.

Presione el botón **DISPLAY** para apagar la pantalla LED en el panel de la unidad de pared. Pulse de nuevo para encender la pantalla LED.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

! Si intenta utilizar el aire acondicionado en temperaturas que superen el rango especificado, es posible que se active el dispositivo de protección del aire acondicionado y que el aparato no funcione. Utilice el aire acondicionado en las siguientes condiciones de temperatura.

Aire acondicionado inverter:

Temperatura	Modo Calefacción	Modo Enfriamiento	Modo Deshumidificación
Temperatura Ambiente	0°C~30°C (32°F~86°F)	17°C~32°C (63°F~90°F)	
Temperatura Exterior	-25°C~30°C (-13°F~86°F)	-15°C~55°C (5°F~131°F)	

Para reiniciar el aire acondicionado después de que el dispositivo de protección lo haya apagado, asegúrese de que no se interrumpa el suministro eléctrico y luego encienda la unidad. Si la unidad está funcionando, cambie a un modo diferente para desactivar el dispositivo de protección. El compresor reanudará su funcionamiento después de 3 minutos en el nuevo modo.

Características del Funcionamiento en Calefacción (*aplicable a los modelos con bomba de calor*)

Pre calentamiento:

Cuando la función de calefacción está activada, la unidad interior tardará entre 2 y 5 minutos en precalentarse. Luego, el aire acondicionado comenzará a calentar y a emitir aire caliente.


Descongelación:

Durante la función de calefacción, si la unidad exterior está congelada, el aire acondicionado activará la función de descongelación automática para mejorar la distribución del calor. Durante el ciclo de descongelación, los ventiladores interior y exterior dejarán de funcionar. El aire acondicionado reanudará la calefacción automáticamente después del ciclo de descongelación.


Botón de Emergencia

El botón de emergencia se puede utilizar para operar la unidad cuando falla el control remoto. El botón se encuentra debajo del panel frontal. Abra el panel y localice el botón de emergencia en la esquina inferior derecha de la caja de control en el lado derecho de la unidad. Hay una cubierta plástica aislada sobre el botón de emergencia. NO retire la cubierta. Presione el botón con la cubierta en su lugar.

Estado Actual	Operación	Respuesta	Modo de Funcionamiento
Apoyar	Presione el botón de emergencia una vez.	Un Pitido	Modo Enfriamiento
Apoyar <i>(Solo modelos con bomba de calor)</i>	Presione el botón de emergencia dos veces en 3 segundos.	Dos Pitidos	Modo Calefacción
Correr	Presione el botón de emergencia una vez.	Pitido continuo durante un breve periodo.	Modo Apagado



Cubierta de la Caja de Control



Abra el Panel de la Unidad Interior

REQUISITOS DEL REFRIGERANTE R-454B

INSTALACIÓN

1. Consulte este manual para conocer las dimensiones de espacio libre necesarias para la instalación correcta de la unidad, incluidas las distancias mínimas entre la unidad y las estructuras adyacentes.
2. El aparato se debe instalar, utilizar y almacenar en una habitación con una superficie de suelo superior a 4 m² (43 pies cuadrados).
3. La instalación de tuberías debe reducirse al mínimo.
4. Las tuberías deben protegerse de daños físicos durante el funcionamiento y el servicio y deben cumplir con todos códigos y estándares nacionales y locales, como ASHRAE 15 o CSA B52.
5. Las conexiones mecánicas deben ser accesibles para fines de mantenimiento.
6. Siga las instrucciones proporcionadas en este manual para manipular, instalar, limpiar, mantener y desechar el refrigerante.
7. Asegúrese de que las aberturas de ventilación estén libres de obstrucciones.
8. El aparato se debe almacenar de manera que se eviten daños mecánicos.
9. Cualquier persona que trabaje en un circuito de refrigerante debe tener un certificado válido y actualizado de una autoridad de evaluación acreditada por la industria y debe ser competente para manipular refrigerantes, de acuerdo con la especificación de evaluación reconocida en el sector industrial en cuestión. Las operaciones de servicio técnico solo deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del equipo. Las operaciones de mantenimiento y reparación que requieran la asistencia de otras personas calificadas deben realizarse bajo la supervisión de la persona competente para el uso de refrigerantes inflamables.
10. Cualquier mantenimiento que afecte la seguridad solo debe ser realizado por personas competentes.

❗ **Nota:** El mantenimiento de la unidad solo debe realizarse según lo recomendado por el fabricante.

Advertencia: El aparato deberá almacenarse en un área bien ventilada donde el tamaño de la sala corresponda al área mínima de la sala de operaciones.

Advertencia:

- No utilice ningún medio para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar que no sean los recomendados por el fabricante.
- El aparato debe almacenarse en una habitación sin fuentes de ignición que funcionen de forma continua (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento).
- No lo perforo ni lo queme.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no tener olor.



Precaución: Riesgo de Incendio

A2L



Lea el Manual del Operador



Instrucciones de Funcionamiento



Lea el Manual Técnico

REQUISITOS DEL REFRIGERANTE R-454B

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO TÉCNICO

1. **Controles del área:** Antes de comenzar a trabajar en sistemas que contienen refrigerantes inflamables, es necesario re- realizar controles de seguridad para garantizar que se minimice el riesgo de ignición. Para reparar el sistema de refrigeración, se deben cumplir las siguientes precauciones antes de realizar trabajos en el sistema.
2. **Procedimiento de trabajo:** El trabajo se debe realizar según un procedimiento controlado para minimizar el riesgo de que haya gases o vapores inflamables mientras se realiza el trabajo.
3. **Área de trabajo general:** Todo el personal de mantenimiento y otras personas que trabajen en el área local deben recibir instrucciones sobre la naturaleza del trabajo que se está realizando. Se debe evitar trabajar en espacios confinados. El área alrededor del espacio de trabajo debe estar delimitada. Asegúrese de que las condiciones dentro del área se hayan vuelto seguras mediante el control de material inflamable.
4. **Probar la presencia de refrigerante:** El área se debe probar con un detector de refrigerante adecuado antes y durante el trabajo, para garantizar que el técnico esté al tanto de las atmósferas potencialmente inflamables. Asegúrese de que el equipo de detección de fugas que se utilice sea adecuado para su uso con refrigerantes inflamables, es decir, que no produzca chispas, esté adecuadamente sellado o sea intrínsecamente seguro. El método de prueba deberá tener una sensibilidad de 1/8 oz (5 gramos) por año de refrigerante o mejor bajo una presión de al menos el 125% de la presión máxima permitida. No se detectará ninguna fuga.
5. **Presencia de extintor de incendios:** Si se va a realizar algún trabajo en caliente en el equipo de refrigeración o en alguna de sus partes asociadas, se deberá disponer de un equipo de extinción de incendios adecuado. Tenga un extintor de incendios de polvo seco o de CO₂ junto al área de carga.
6. **Sin fuentes de ignición:** Ninguna persona que realice trabajos en relación con un sistema de refrigeración que impliquen exponer cualquier tubería deberá utilizar fuentes de ignición de manera que puedan provocar el riesgo de incendio o explosión. Todas las posibles fuentes de ignición, incluido el tabaquismo, deben mantenerse lo suficientemente alejadas del lugar de instalación, reparación, extracción y eliminación, durante el cual es posible que el refrigerante se libere al espacio circundante. Antes de comenzar a trabajar, se debe inspeccionar el área alrededor del equipo para asegurarse de que no haya peligros de inflamabilidad ni riesgos de ignición. Se deben colocar carteles de "No fumar".
7. **Área ventilada:** Asegúrese de que el área esté al aire libre o que esté adecuadamente ventilada antes de ingresar al sistema o realizar cualquier trabajo que produzca calor. Se debe mantener un cierto grado de ventilación durante el período en que se realice el trabajo. La ventilación debe dispersar de manera segura cualquier refrigerante liberado y, preferiblemente, expulsarlo hacia el exterior, a la atmósfera.
8. **Comprobaciones de los equipos de refrigeración:** En caso de sustitución de componentes eléctricos, estos deberán ser adecuados para el propósito y para las especificaciones correctas. En todo momento se deberán seguir las pautas de mantenimiento y servicio del fabricante.

En las instalaciones que utilicen refrigerantes inflamables se aplicarán las siguientes comprobaciones:

- El tamaño de la carga se ajusta al tamaño de la habitación en la que se instalan las piezas que contienen refrigerante;
 - La maquinaria de ventilación y las salidas funcionan adecuadamente y no están obstruidas;
 - Si se utiliza un circuito de refrigeración indirecto, se debe comprobar la presencia de refrigerante en el circuito secundario;
 - Las marcas del equipo siguen siendo visibles y legibles. Las marcas y señales que sean ilegibles se deben corregir;
 - Las tuberías o componentes de refrigeración se instalan en una posición en la que es poco probable que queden expuestos a cualquier sustancia que pueda corroer los componentes que contienen refrigerante, a menos que los componentes estén contruidos con materiales que sean inherentemente resistentes a la corrosión o estén adecuadamente protegidos contra dicha corrosión.
9. **Comprobaciones eléctricas:** La reparación y el mantenimiento de los componentes eléctricos deben incluir comprobaciones de seguridad iniciales y procedimientos de inspección de los componentes. Si existe una falla que pueda comprometer la seguridad, no se debe conectar el suministro eléctrico al circuito hasta que se solucione satisfactoriamente. Si la falla no se puede corregir de inmediato pero es necesario continuar con el funcionamiento, se debe utilizar una solución temporal adecuada. Esto se debe informar al propietario del equipo para que todas las partes estén informadas.

Las comprobaciones de seguridad iniciales incluirán:

- Que los capacitores estén descargados: esto se debe hacer de manera segura para evitar la posibilidad de que se produzcan chispas;
- Que no haya componentes ni cables eléctricos activos expuestos mientras se carga, recupera o purga el sistema;
- Que haya continuidad en la conexión a tierra.

REQUISITOS DEL REFRIGERANTE R-454B

REPARACIONES DE COMPONENTES SELLADOS

1. Durante las reparaciones de componentes sellados, se deben desconectar todos los suministros eléctricos del equipo en el que se esté trabajando antes de quitar cualquier cubierta sellada, etc. Si es absolutamente necesario tener un suministro eléctrico al equipo durante el mantenimiento, se debe ubicar un dispositivo de detección de fugas que funcione permanentemente en el punto más crítico para advertir sobre una situación potencialmente peligrosa.
2. Se debe prestar especial atención a lo siguiente para garantizar que, al trabajar en los componentes eléctricos, la carcasa no se altere de tal manera que se afecte el nivel de protección. Esto incluye daños en los cables, un número excesivo de conexiones, terminales que no se fabrican según las especificaciones originales, daños en los sellos, montaje incorrecto de los casquillos, etc. Asegúrese de que el aparato esté montado de forma segura. Asegúrese de que los sellos o los materiales de sellado no se hayan degradado de tal manera que ya no cumplan con el propósito de evitar la entrada de atmósferas inflamables. Las piezas de reemplazo deben cumplir con las especificaciones del fabricante.

❗ **NOTA:** El uso de sellador de silicona puede inhibir la eficacia de algunos tipos de equipos de detección de fugas. No es necesario aislar los componentes intrínsecamente seguros antes de trabajar en ellos.

REPARACIÓN DE COMPONENTES INTRÍNSECAMENTE SEGUROS

No aplique ninguna carga inductiva o capacitancia permanente al circuito sin asegurarse de que no exceda el voltaje y la corriente permitidos para el equipo en uso.

Los componentes intrínsecamente seguros son los únicos tipos en los que se puede trabajar mientras están activos en presencia de una atmósfera inflamable. El aparato de prueba debe tener la capacidad nominal correcta. Reemplace los componentes solo con piezas especificadas por el fabricante. Otras piezas pueden provocar la ignición del refrigerante en la atmósfera debido a una fuga.

CABLEADO

Compruebe que el cableado no esté sujeto a desgaste, corrosión, presión excesiva, vibración, bordes afilados o cualquier otro efecto ambiental adverso. La comprobación también tendrá en cuenta los efectos del envejecimiento o la vibración continua de fuentes como compresores o ventiladores.

MÉTODOS DE DETECCIÓN DE FUGAS

❗ **NOTA:** Bajo ninguna circunstancia se utilizarán fuentes potenciales de ignición en la búsqueda o detección de fugas de refrigerante. No se utilizará una antorcha de halógenos (o cualquier otro detector que utilice una llama desnuda).

Los siguientes métodos de detección de fugas se consideran aceptables para sistemas que contienen refrigerantes inflamables.

Se deben utilizar detectores electrónicos de fugas para detectar refrigerantes inflamables, pero la sensibilidad puede no ser adecuada o puede ser necesario volver a calibrarlos. (El equipo de detección se debe calibrar en un área libre de refrigerantes). Asegúrese de que el detector no sea una fuente potencial de ignición y que sea adecuado para el refrigerante utilizado. El equipo de detección de fugas se debe configurar en un porcentaje del LFL del refrigerante y se debe calibrar para el refrigerante empleado y se confirma el porcentaje adecuado de gas (25 % máximo). Los fluidos de detección de fugas son adecuados para su uso con la mayoría de los refrigerantes, pero se debe evitar el uso de detergentes que contengan cloro, ya que el cloro puede reaccionar con el refrigerante y corroer las tuberías de cobre. Si se sospecha que hay una fuga, se deben eliminar o extinguir todas las llamas abiertas. Si se encuentra una fuga de refrigerante que requiere soldadura fuerte, se debe recuperar todo el refrigerante del sistema o aislarlo (por medio de válvulas de cierre) en una parte del sistema alejada de la fuga. Luego se deberá purgar el nitrógeno libre de oxígeno a través del sistema antes y durante el proceso de soldadura fuerte.

REMOCIÓN Y EVACUACIÓN

Al ingresar al circuito de refrigerante para realizar reparaciones o cualquier otro propósito, se deben utilizar los procedimientos convencionales. Sin embargo, en el caso de refrigerantes inflamables, es importante seguir las mejores prácticas, ya que la inflamabilidad es un factor a tener en cuenta. Se debe cumplir el siguiente procedimiento:

- Retire el refrigerante de forma segura siguiendo las regulaciones locales y nacionales;
 - Evacuar;
 - Purgar el circuito con gas inerte (opcional para A2L);
 - Evacuar (opcional para A2L);
 - Lavar o purgar continuamente con gas inerte cuando se utiliza una llama para abrir el circuito;
 - Abrir el circuito.

REQUISITOS DEL REFRIGERANTE R-454B

REMOCIÓN Y EVACUACIÓN (CONT.)

La carga de refrigerante se debe recuperar en los cilindros de recuperación correctos si los códigos locales y nacionales no permiten la ventilación. En el caso de los aparatos que contienen refrigerantes inflamables, el sistema se debe purgar con nitrógeno sin oxígeno para que la unidad sea segura para refrigerantes inflamables. Es posible que sea necesario repetir este proceso varias veces. No se debe utilizar aire comprimido ni oxígeno para esta tarea.

La purga del refrigerante se debe lograr rompiendo el vacío en el sistema con nitrógeno sin oxígeno y continuando el llenado hasta que se alcance la presión de trabajo, luego venteando a la atmósfera y finalmente bajando hasta el vacío (opcional para A2L). Este proceso se debe repetir hasta que no haya refrigerante dentro del sistema (opcional para A2L). Cuando se utiliza la carga final de nitrógeno sin oxígeno, el sistema se debe purgar hasta la presión atmosférica para permitir que se realice el trabajo. Esta operación es absolutamente vital si se van a realizar operaciones de soldadura fuerte en las tuberías.

La salida de la bomba de vacío no debe estar cerca de ninguna fuente de ignición y debe haber ventilación disponible.

PROCEDIMIENTOS DE CARGA

Además de los procedimientos de cobro convencionales, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Asegúrese de que no se produzca contaminación de diferentes refrigerantes al utilizar el equipo de carga. Las mangueras o líneas deben ser lo más cortas posible para minimizar la cantidad de refrigerante que contienen.
- Los cilindros deben mantenerse en una posición adecuada de acuerdo con las instrucciones.
- Asegúrese de que el SISTEMA DE REFRIGERACIÓN esté conectado a tierra antes de cargar el sistema con refrigerante.
- Etiquete el sistema cuando se complete la carga (si aún no lo está). Se debe tener mucho cuidado de no llenar demasiado el SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.

Antes de recargar el sistema, se debe realizar una prueba de presión con el gas de purga adecuado. Se debe realizar una prueba de fugas en el sistema al finalizar la carga, pero antes de la puesta en servicio. Se debe realizar una prueba de fugas de seguimiento antes de abandonar el sitio.

DESMANTELAMIENTO

Antes de llevar a cabo este procedimiento, es fundamental que el técnico esté completamente familiarizado con el equipo y todos sus detalles. Se recomienda que todos los refrigerantes se recuperen de forma segura. Antes de llevar a cabo la tarea, se debe tomar una muestra de aceite y refrigerante en caso de que sea necesario realizar un análisis antes de reutilizar el refrigerante recuperado. Es fundamental que haya energía eléctrica disponible antes de comenzar la tarea.

1. Familiarícese con el equipo y su funcionamiento.
2. Aísle eléctricamente el sistema.
3. Antes de intentar el procedimiento, asegúrese de que:
 - Si es necesario, se dispone de equipos de manipulación mecánica para manipular cilindros de refrigerante;
 - se dispone de todo el equipo de protección personal y se utiliza correctamente;
 - una persona competente supervisa en todo momento el proceso de recuperación;
 - los equipos de recuperación y los cilindros cumplen las normas correspondientes.
4. Si es posible, vacíe el sistema de refrigerante.
5. Si no es posible hacer el vacío, haga un colector para poder extraer el refrigerante de las distintas partes del sistema.
6. Asegúrese de que el cilindro esté situado en la báscula antes de que se realice la recuperación.
7. Ponga en marcha la máquina de recuperación y hágala funcionar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No llene en exceso los cilindros (No más del 80% del volumen de carga de líquido).
9. No exceda la presión máxima de trabajo del cilindro, ni siquiera temporalmente.
10. Cuando los cilindros se hayan llenado correctamente y el proceso se haya completado, asegúrese de que los cilindros y el equipo se retiren del sitio rápidamente y de que todas las válvulas de aislamiento del equipo estén cerradas.
11. El refrigerante recuperado no se debe cargar en otro sistema de refrigeración a menos que se haya limpiado y revisado.

REQUISITOS DEL REFRIGERANTE R-454B

ETIQUETADO

El equipo deberá tener una etiqueta que indique que ha sido puesto fuera de servicio y que se le ha vaciado el refrigerante. La etiqueta deberá estar fechada y firmada. Asegúrese de que el equipo tenga etiquetas que indiquen que contiene refrigerante inflamable.

RECUPERACIÓN

Al retirar refrigerante de un sistema, ya sea para realizar tareas de mantenimiento o desmantelamiento, se recomienda que todos los refrigerantes se extraigan de forma segura.

Al transferir refrigerante a cilindros, asegúrese de utilizar únicamente cilindros de recuperación de refrigerante adecuados. Asegúrese de que esté disponible la cantidad correcta de cilindros para contener la carga total del sistema. Todos los cilindros que se utilicen deben estar designados para el refrigerante recuperado y etiquetados para ese refrigerante (es decir, cilindros especiales para la recuperación de refrigerante). Los cilindros deben estar completos con válvula de alivio de presión y válvulas de cierre asociadas en buen estado de funcionamiento. Los cilindros de recuperación vacíos se evacúan y, si es posible, se enfrían antes de que se produzca la recuperación.

El equipo de recuperación debe estar en buen estado de funcionamiento con un conjunto de instrucciones sobre el equipo que se tenga a mano y debe ser adecuado para la recuperación del refrigerante inflamable. En caso de duda, se debe consultar al fabricante. Además, debe estar disponible un juego de básculas calibradas y en buen estado de funcionamiento. Las mangueras deben estar completas con acoplamientos de desconexión sin fugas y en buen estado. Antes de utilizar la máquina de recuperación, compruebe que se encuentra en condiciones de funcionamiento satisfactorias, que ha recibido el mantenimiento adecuado y que todos los componentes eléctricos asociados están sellados para evitar la ignición en caso de que se produzca una fuga de refrigerante.

El refrigerante recuperado se debe procesar de acuerdo con la legislación local en el cilindro de recuperación correcto y se debe disponer la nota de transferencia de residuos correspondiente. No mezcle refrigerantes en las unidades de recuperación y, especialmente, en los cilindros.

Si se deben extraer compresores o aceites de compresores, asegúrese de que se hayan evacuado a un nivel aceptable para asegurarse de que no quede refrigerante inflamable en el lubricante. El cuerpo del compresor no se debe calentar con una llama abierta ni con otras fuentes de ignición para acelerar este proceso. Cuando se drene aceite de un sistema, se debe realizar de forma segura.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE INSTALACIÓN

1. El mini-split debe ser instalado por personal de HVAC calificado y autorizado. El manual de instalación está destinado a personal de instalación calificado y autorizado.
2. Al cargar el refrigerante combustible, siga las precauciones de seguridad y los procedimientos adecuados. Si no se siguen, pueden producirse lesiones corporales graves o daños a la propiedad.
3. Realice pruebas de fugas una vez que se complete la instalación.
4. El área de la habitación que se equipará con un acondicionador de aire debe ser mayor que los requisitos mínimos para el refrigerante R-454B (consulte la Tabla 1).

REQUISITOS DEL REFRIGERANTE R-454B

CANTIDAD DE CARGA DE REFRIGERANTE R-454B Y ÁREA MÍNIMA DE LA HABITACIÓN

El refrigerante R-454B está clasificado como un refrigerante ligeramente inflamable (A2L). Los refrigerantes ligeramente inflamables requieren métodos de seguridad mayores que no se requieren para el R-410A, un refrigerante clasificado A1. Si se produce una fuga de refrigerante y la concentración alcanza un límite determinado, una fuente de ignición puede provocar que el refrigerante en suspensión se quemé. Las siguientes estrategias mitigarán este peligro de incendio.

1. Utilice el aire acondicionado en un área lo suficientemente grande, de modo que la concentración de refrigerante no suponga un peligro de incendio.
2. Si el área donde se utilizará el sistema es demasiado pequeña para la cantidad de carga de refrigerante, utilice un sistema detector de refrigerante para activar el ventilador de suministro o un sistema de escape adicional para diluir la concentración de refrigerante filtrado.

La unidad debe instalarse a un mínimo de 5,9 pies (1,8 m) por encima del suelo. Según la norma UL 60335-2-40, los aparatos que utilizan menos de 4 libras (1,8 kg) de refrigerante no tienen una restricción de tamaño de habitación. Para aquellos sistemas que tienen una carga de circuito más grande (incluido el conjunto de líneas) de 4 libras (1,8 kg) o más, utilice la altura de instalación y la carga total de refrigerante para determinar el área acondicionada de tamaño mínimo (de la Tabla 1 a continuación) en la que se puede instalar el aparato. Si las habitaciones están conectadas por una abertura por la que las personas pueden caminar pero sin una puerta instalada, esas áreas pueden considerarse un solo espacio.

Tabla 1 - Área Mínima Requerida de la Habitación

		Altura de instalación desde el suelo hasta la unidad interior: pies (metros)							
		5.9 (1.8)	6.2 (1.9)	6.6 (2)	6.9 (2.1)	7.2 (2.2)	7.5 (2.3)	7.9 (2.4)	8.2 (2.5)
		Área mínima del espacio acondicionado - ft ² (m ²)							
Cantidad de carga de refrigerante Libras-oz (Kg)	4-0 (1.8)	73 (6.8)	69 (6.5)	66 (6.1)	63 (5.8)	60 (5.6)	57 (5.3)	55 (5.1)	53 (4.9)
	4-7 (2.0)	81 (7.6)	77 (7.2)	73 (6.8)	70 (6.5)	67 (6.2)	64 (5.9)	61 (5.7)	59 (5.5)
	4-14 (2.2)	89 (8.3)	85 (7.9)	81 (7.5)	77 (7.1)	73 (6.8)	70 (6.5)	67 (6.2)	65 (6)
	5-5 (2.4)	97 (9.1)	92 (8.6)	88 (8.2)	84 (7.8)	80 (7.4)	76 (7.1)	73 (6.8)	70 (6.5)
	5-12 (2.6)	106 (9.8)	100 (9.3)	95 (8.8)	91 (8.4)	86 (8)	83 (7.7)	79 (7.4)	76 (7.1)
	6-3 (2.8)	114 (10.6)	108 (10)	102 (9.5)	97 (9.1)	93 (8.6)	89 (8.3)	85 (7.9)	82 (7.6)
	6-10 (3.0)	122 (11.3)	115 (10.7)	110 (10.2)	104 (9.7)	100 (9.3)	95 (8.9)	91 (8.5)	88 (8.2)
	7-1 (3.2)	130 (12.1)	123 (11.4)	117 (10.9)	111 (10.3)	106 (9.9)	102 (9.5)	97 (9.1)	94 (8.7)
	7-8 (3.4)	138 (12.8)	131 (12.1)	124 (11.5)	118 (11)	113 (10.5)	108 (10)	104 (9.6)	99 (9.2)
	7-15 (3.6)	146 (13.6)	138 (12.9)	131 (12.2)	125 (11.6)	120 (11.1)	114 (10.6)	110 (10.2)	105 (9.8)
	8-6 (3.8)	154 (14.3)	146 (13.6)	139 (12.9)	132 (12.3)	126 (11.7)	121 (11.2)	116 (10.7)	111 (10.3)
	8-13 (4.0)	162 (15.1)	154 (14.3)	146 (13.6)	139 (12.9)	133 (12.3)	127 (11.8)	122 (11.3)	117 (10.9)
	9-4 (4.2)	170 (15.8)	161 (15)	153 (14.2)	146 (13.6)	139 (12.9)	133 (12.4)	128 (11.9)	123 (11.4)
	9-11 (4.4)	178 (16.6)	169 (15.7)	161 (14.9)	153 (14.2)	146 (13.6)	140 (13)	134 (12.4)	129 (11.9)
	10-2 (4.6)	186 (17.3)	177 (16.4)	168 (15.6)	160 (14.9)	153 (14.2)	146 (13.6)	140 (13)	134 (12.5)
10-9 (4.8)	194 (18.1)	184 (17.1)	175 (16.3)	167 (15.5)	159 (14.8)	152 (14.2)	146 (13.6)	140 (13)	
11-0 (5.0)	203 (18.8)	192 (17.8)	182 (16.9)	174 (16.1)	166 (15.4)	159 (14.7)	152 (14.1)	146 (13.6)	

Multiplique los valores de área mínima en la Tabla 1 por el factor de ajuste de altitud para corregir el área mínima en función de la altitud instalada.

Tabla 2 - Factor de Ajuste de Altitud

Altitud en pies (m)	0-1970 (0-600)	2620 (800)	3280 (1000)	3940 (1200)	4590 (1400)	5250 (1600)	5910 (1800)
Factor de Ajuste	1	1.02	1.05	1.07	1.1	1.12	1.15
Altitud en pies (m)	6560 (2000)	7220 (2200)	7870 (2400)	8530 (2600)	9190 (2800)	9840 (3000)	10500 (3200)
Factor de Ajuste	1.18	1.21	1.25	1.28	1.32	1.36	1.4

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA INSTALACIÓN

Seguridad del sitio:



Se prohíben las llamas abiertas



Ventilación necesaria



Seguridad del instalador:



Tenga cuidado con la electricidad estática



Debe usar ropa protectora y guantes antiestáticos



No utilice el teléfono móvil

Seguridad de la instalación:

- Asegúrese de que la ubicación de instalación sea la adecuada
- Utilice un detector de fugas de refrigerante



Ejemplo de un detector de fugas de refrigerante.

Tenga en cuenta:

1. Instale la unidad exterior en un lugar sombreado, no expuesto a la luz solar directa.
2. El lugar donde se encuentren las unidades interior y exterior debe estar bien ventilado. Las entradas y salidas de aire deben estar libres de obstrucciones y las unidades deben estar alejadas de cualquier fuente de calor o llamas.
3. Al instalar un acondicionador de aire, es necesario tomar medidas antiestáticas adecuadas, como usar ropa y/o guantes antiestáticos.
4. Si la unidad interior tiene una fuga de refrigerante durante la instalación, cierre inmediatamente la válvula de la unidad exterior. Haga que todo el personal abandone el área y permanezca al aire libre durante al menos 15 minutos. Si la unidad está dañada, retírela del sitio del usuario para realizar cualquier tarea de mantenimiento, como soldar tuberías, etc.
5. La entrada y salida de aire de la unidad interior no debe estar obstruida.

Herramienta	Imagen	Herramienta	Imagen	Herramienta	Imagen
Llave estándar		Cortador de tuberías		Bomba de vacío	
Llave ajustable / inglesa		Destornillador (Phillips y plana)		Gafas de seguridad	
Llave Dinamométrica		Manómetro de Colector		Guantes de trabajo	
Llaves hexagonales o llaves Allen		Nivel		Escala de refrigerante	
Taladro y brocas de taladro		Herramienta de ensanchamiento		Vacuómetro de micras	
Sierra perforadora		Pinza amperimétrica			

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

LONGITUD DE LA TUBERÍA Y REFRIGERANTE ADICIONAL

Modelos Inverter Capacidad (Btu/h)	9K-12K	18K-24K	30K-36K
Longitud del conjunto de líneas suministrado de fábrica	5m/16pies	5m/16pies	5m/16pies
Longitud de precarga de fábrica	7.5m/24pies	7.5m/24pies	7.5m/24pies
Distancia máxima entre la unidad interior y la exterior	15m/49pies	20m/65pies	30m/98pies
Carga adicional de refrigerante (para longitudes superiores a 24 pies)	0.11onz/pies	0.11onz/pies	0.11onz/pies
Diferencia máxima de nivel entre la unidad interior y la exterior	10m/32pies	15m/48pies	20m/65pies
Tipo de refrigerante	R-454B	R-454B	R-454B

PARÁMETROS DE TORSIÓN

Diámetro de la tubería pulg.(mm)	Newton-metro [N-m]	Libra-pie (lb-ft)
1/4" (Φ6.35)	15 - 20	11.1 - 14.8
3/8" (Φ9.52)	31 - 35	22.9 - 25.8
1/2" (Φ12)	45 - 50	33.2 - 36.9
5/8" (Φ15.88)	60 - 65	44.3 - 48.0

DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN DEDICADO Y CABLE PARA AIRE ACONDICIONADO

Mín. Ampacidad del circuito del aire acondicionado (A)	Área mínima de sección transversal del cable(mm ²) (AWG)	Especificación de enchufe o interruptor (A)	Especificación de fusibles (A)
≤8	0.75 (18 AWG)	15	15
>8 y ≤10	1.0 (17 AWG)	15	15
>10 y ≤15	1.5 (16 AWG)	20	25
>15 y ≤24	2.5 (14 AWG)	25	40
>24 y ≤28	4.0 (12 AWG)	35	45
>28 y ≤32	6.0 (10 AWG)	40	55


! Nota: Esta tabla es solo de referencia. La instalación debe cumplir con los requisitos de las leyes y regulaciones locales.

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

PASO 1: SELECCIONAR LA UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- 1.1 Asegúrese de que la instalación cumpla con los espacios libres mínimos (definidos a continuación) y con la longitud mínima y máxima de la tubería de conexión y el cambio máximo de elevación, tal como se define en la sección Requisitos de Instalación.
- 1.2 Asegúrese de que la entrada y la salida de aire estén libres de obstrucciones, lo que garantiza un flujo de aire adecuado en toda la habitación.
- 1.3 Asegúrese de que el condensado se pueda drenar de manera fácil y segura.
- 1.4 Asegúrese de que todas las tuberías y el cableado eléctrico se puedan llevar fácilmente a la unidad exterior.
- 1.5 La unidad interior debe estar fuera del alcance de los niños.
- 1.6 Asegúrese de que la pared de montaje pueda soportar cuatro veces el peso total y la vibración de la unidad.
- 1.7 El filtro debe ser de fácil acceso para su limpieza.
- 1.8 Deje suficiente espacio libre para permitir el acceso para el mantenimiento de rutina.
- 1.9 Instale al menos a 10 pies (3 m) de distancia de la antena de radio o TV. El funcionamiento del aire acondicionado puede interferir con la recepción de radio o TV en áreas donde la recepción es débil. Es posible que se requiera un amplificador para el dispositivo afectado.
- 1.10 No instale en un lavadero ni cerca de una piscina u otro entorno corrosivo.

Distancias mínimas libres en interiores




INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

PASO 2: INSTALAR LA PLACA DE MONTAJE

- 2.1 Retire la placa de montaje de la parte posterior de la unidad interior.
- 2.2 Asegúrese de que se cumplan los espacios libres mínimos de instalación que se muestran en el Paso 1.
- 2.3 Utilice una regla de nivel para asegurarse de que la placa de montaje esté nivelada y marque las posiciones de los orificios para tornillos. También puede utilizar la plantilla de cartón de montaje (si se incluye) para ayudar a marcar los orificios.
- 2.4 Retire la placa de montaje y taladre orificios en las posiciones marcadas para los orificios para tornillos.
- 2.5 Inserte anclajes de pared en los orificios perforados y luego fije la placa de montaje con tornillos.

! Nota:


- Asegúrese de que la placa de montaje esté segura y plana contra la pared después de la instalación.
- La placa de montaje que se muestra a continuación puede ser diferente de la placa de montaje proporcionada.



PASO 3: ORIFICIO PASANTE PARA EL JUEGO DE TUBERÍAS

- 3.1 Perfore un orificio en la pared para la tubería de refrigerante, la manguera de condensación y los cables de conexión.
- 3.2 Determine la ubicación del orificio según la posición de la placa de montaje.
- 3.3 El diámetro del orificio debe ser de al menos 2-3/4 pulgadas (70 mm) y perforarse en un ángulo descendente hacia la pared exterior para permitir que el condensado se drene hacia afuera (consulte el dibujo a continuación).
- 3.4 Use un manguito de pared y una cubierta de manguito de pared (ambas son piezas opcionales) para proteger las piezas de conexión.

! PRECAUCIÓN: Al perforar el orificio pasante, tenga cuidado de evitar cables, tuberías y otros componentes detrás de la pared.




INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

PASO 4: CONEXIÓN DE LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE

4.1 Según la ubicación del orificio de la pared, seleccione la opción de enrutamiento adecuada para la tubería. Hay tres opciones para enrutar la tubería, como se muestra en la siguiente figura:

Para las opciones 1 o 3, use un cortador para quitar el "recorte" de plástico para permitir que pasen las tuberías.

Nota: Recorte los bordes afilados para suavizarlos después de retirar el orificio ciego.



4.2 Desenrolle los tubos de conexión con cuidado con el puerto hacia arriba como se muestra en la figura.




4.3 Retire la cubierta plástica de los puertos de la tubería y la cubierta protectora de cada extremo de los conectores de la tubería.

4.4 Asegúrese de que los conectores de la tubería y los puertos de la tubería estén limpios.


4.5 Alinee el centro del extremo abocardado de la tubería con la cabeza cónica del puerto de la tubería y sujete con la tuerca de brida. Apriete la tuerca lo más fuerte posible con la mano.

4.6 Utilice una llave dinamométrica para apretar la tuerca al valor de torsión correcto. Consulte la tabla de parámetros de torsión en la sección REQUISITOS DE INSTALACIÓN.

4.7 Envuelva la junta con material aislante después de que se complete la prueba de fugas.




Nota: Cree una nueva bengala si reutiliza la tubería.



INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

PASO 5: CONECTE LA MANGUERA DE DRENAJE


- 5.1 Seleccione el puerto de drenaje que desea utilizar (lado izquierdo o derecho de la unidad) para conectar la manguera de drenaje. Tape el puerto de drenaje no utilizado con el tapón de goma colocado en uno de los puertos.



Puertos de drenaje



- 5.2 Conecte la manguera de drenaje al puerto de drenaje. Asegúrese de que la conexión sea firme y que no tenga fugas.
5.3 Envuelva la conexión firmemente con cinta de teflón para garantizar que no haya fugas.

Nota: Asegúrese de que no haya torceduras ni abolladuras para evitar obstrucciones. Las tuberías deben estar en ángulo hacia abajo para garantizar un drenaje sin problemas.




PASO 6: CONECTE EL CABLEADO


- 6.1 Determine y utilice el tamaño de cable correcto según la corriente de funcionamiento máxima indicada en la placa de identificación. (Consulte la sección REQUISITOS DE INSTALACIÓN para determinar el tamaño de cable que debe utilizar).
6.2 Abra el panel frontal de la unidad interior.
6.3 Con un destornillador, retire la cubierta de caja de control eléctrico para acceder al bloque de terminales.
6.4 Desatornille y retire la abrazadera del cable.
6.5 Inserte un extremo del cable en la caja de control desde la parte posterior de la unidad.
6.6 Conecte los cables a los terminales correspondientes según el diagrama de cableado de la cubierta de caja de control eléctrico. Asegúrese de que estén ajustados y no sueltos.
6.7 Vuelva a instalar la abrazadera del cable para asegurar los cables en su lugar.
6.8 Vuelva a instalar la cubierta de caja de control eléctrico y cierre el panel frontal.



INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR



9-18K (DIAGRAMA DE CABLEADO)




24-36K (DIAGRAMA DE CABLEADO)

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

PASO 7: ENVUELVA LAS TUBERÍAS, EL CABLE Y LA MANGUERA DE DRENAJE

Después de instalar todas las tuberías de refrigerante, el cable eléctrico y la manguera de drenaje, átelos con cinta aislante antes de pasarlos por el orificio de la pared.


- 7.1 Organice las tuberías, los cables y la manguera de drenaje como se muestra:



! Nota:

- Asegúrese de que la manguera de drenaje esté en la parte inferior.
- Evite cruzar y doblar las piezas.

- 7.2 Utilice cinta aisladora para envolver firmemente las tuberías de refrigerante, el cable eléctrico y la manguera de drenaje.




PASO 8: MONTE LA UNIDAD INTERIOR

- 8.1 Pase con cuidado el conjunto de tubos de refrigerante, cable eléctrico y manguera de drenaje a través del orificio en la pared.
- 8.2 Enganche la parte superior de la unidad interior en la placa de montaje.
- 8.3 Aplique una ligera presión en el lado izquierdo y derecho de la unidad interior para asegurarse de que la unidad interior esté enganchada firmemente.
- 8.4 Presione la parte inferior de la unidad interior contra la placa de montaje hasta que encaje en ella.


Si el paquete envuelto ya está instalado en la pared, utilice los siguientes procedimientos:

1. Sujete ambos extremos de la placa inferior y aplique un poco de fuerza hacia afuera para retirarla.
2. Levante la parte inferior de la unidad interior para separarla de la pared. Despliegue los soportes de la placa de montaje y luego use estos soportes para apuntalar la unidad interior para acceder o reparar la tubería de refrigerante, el cableado y la manguera de drenaje.
3. Instale y envuelva la tubería, el cableado y la manguera de drenaje según los pasos 4 a 7.
4. Vuelva a plegar los soportes en la placa de montaje.
5. Empuje la parte inferior de la unidad interior contra la placa de montaje hasta que encaje en la placa de montaje.
6. Vuelva a instalar la placa inferior de la unidad interior.



Retire la placa inferior

+



Despliegue el soporte en la placa de montaje




INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR

! *NOTA: Para aplicaciones multi-zone, consulte el Manual de Instalación Multi-Zone.*


PASO 1: SELECCIONAR LA UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- 1.1 No instale la unidad exterior cerca de fuentes de calor, vapor o gas inflamable.
- 1.2 No instale la unidad en un lugar ventoso o polvoriento.
- 1.3 No instale la unidad en un lugar de tráfico frecuente. Seleccione un lugar donde la descarga de aire y el sonido de funcionamiento no molesten a los vecinos.
- 1.4 Evite instalar la unidad en un lugar expuesto a la luz solar directa (si es necesario, utilice una protección de sombra que no interfiera con el flujo de aire).
- 1.5 Deje suficiente espacio, como se muestra en la imagen, para que el aire circule libremente.
- 1.6 Instale la unidad exterior en un lugar seco (que no acumule agua), seguro y sólido.
- 1.7 Utilice almohadillas de goma para absorber las vibraciones de la unidad.



PASO 2: INSTALAR LA MANGUERA DE DRENAJE

- 2.1 Inserte el adaptador de drenaje en el orificio ubicado en la parte inferior de la unidad exterior.
- 2.2 Conecte la manguera de drenaje al adaptador para drenar el agua de la unidad.




PASO 3: INSTALAR LA UNIDAD EXTERIOR

- 3.1 Asegúrese de que haya suficiente espacio libre como se describe anteriormente y marque la ubicación de los pernos de anclaje.
- 3.2 Fije los pernos a la base de instalación.
- 3.3 Instale 4 almohadillas de goma para los pies antes de colocar la unidad exterior. Esto reducirá las vibraciones y el ruido.
- 3.4 Coloque la base de la unidad exterior sobre los pernos.
- 3.5 Utilice una llave para asegurar firmemente la unidad exterior a los pernos.

! *Nota:*

La unidad exterior se puede montar en un soporte de montaje en pared. Siga las instrucciones del soporte de montaje en pared para montar la unidad exterior. El soporte de montaje en pared debe poder soportar al menos 4 veces el peso de la unidad exterior.




Instalar cuatro (4) almohadillas de goma para los pies

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR


Unidad	Tipo y clasificación de fusibles	Unidad	Tipo y clasificación de fusibles
9K-230V Unidad interior	4A / 250V	18K Unidad interior	4A / 250V
9K-230V Unidad exterior	15A / 250V	18K Unidad exterior	25A / 250V
9K-115V Unidad interior	4A / 250V	24K Unidad interior	4A / 250V
9K-115V Unidad exterior	25A / 250V	24K Unidad exterior	30A / 250V
12K-230V Unidad interior	4A / 250V	24K Unidad exterior	3.15A / 250VAC
12K-230V Unidad exterior	15A / 250V	36K Unidad interior	4A / 250V
12K-115V Unidad interior	4A / 250V	36K Unidad exterior	30A / 250V
12K-115V Unidad exterior	25A / 250V	36K Unidad exterior	3.15A / 250VAC

PASO 5: CONEXIÓN DE LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE

- 5.1 Desatornille los tornillos de la tapa de la válvula. Retire la tapa sujetándola y deslizándola hacia abajo.
- 5.2 Retire la tapa protectora de cada puerto de la válvula. Compruebe que las válvulas estén limpias.
- 5.3 Retire la tapa de plástico de los puertos de la tubería y asegúrese de que los puertos de conexión estén limpios.
- 5.4 Alinee y centre el extremo abocardado de la tubería con la cabeza cónica del puerto de la tubería y enrosque la tuerca giratoria en el puerto de la válvula con la mano.
- 5.5 Utilice una llave para sujetar el cuerpo de la válvula y una llave dinamométrica para apretar la tuerca abocardada. Consulte la tabla de parámetros de torsión en la sección REQUISITOS DE INSTALACIÓN para conocer el valor de torsión correcto para apretar la tuerca abocardada.



Retire la cubierta de la válvula




INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR

PASO 6: VACÍE EL SISTEMA (TUBERÍAS Y UNIDAD INTERIOR)

- 6.1 Utilice una llave para quitar las tapas protectoras del puerto de servicio, la válvula de baja presión y la válvula de alta presión de la unidad exterior.
- 6.2 Conecte la manguera de baja presión manómetro de colector a la válvula del puerto de servicio de baja presión.
- 6.3 Conecte la manguera de carga del manómetro de colector a la bomba de vacío.
- 6.4 Abra la válvula de baja presión del manómetro de colector y cierre la válvula de alta presión.
- 6.5 Encienda la bomba de vacío para aspirar el sistema.
- 6.6 El tiempo de aspiración debe ser de al menos 15 minutos, o cuando el manómetro compuesto indique $-0,1$ MPa (-76 cmHg).
- 6.7 Cierre la válvula de baja presión del manómetro de colector y apague el vacío.
- 6.8 Mantenga la presión durante 5 minutos, asegurándose de que el rebote de la aguja del manómetro del lado de baja no supere los $0,005$ MPa.
- 6.9 Abra la válvula de baja presión en sentido antihorario $1/4$ de vuelta con una llave de tubo cerrada para permitir que un poco de refrigerante ingrese al sistema. Cierre la válvula de baja presión después de 5 segundos y retire rápidamente la manguera de presión.
- 6.10 Verifique que no haya fugas en ninguna de las juntas interiores y exteriores con agua jabonosa o un detector de fugas.
- 6.11 Abra completamente la válvula de baja presión y la válvula de alta presión de la unidad exterior con una llave de tubo cerrada.
- 6.12 Vuelva a instalar las tapas protectoras del puerto de servicio, la válvula de baja presión y la válvula de alta presión.
- 6.13 Vuelva a instalar la cubierta de la válvula.

CONFIGURACIÓN TÍPICA DE VACIANDO



PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

INSPECCIONES ANTES DE LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Realice las siguientes comprobaciones antes de la ejecución de prueba.





DESCRIPCIÓN	COMPROBACIONES DE INSPECCIÓN
Inspección de seguridad eléctrica	<ul style="list-style-type: none">• Confirme que el voltaje de la fuente de alimentación cumpla con la clasificación de la unidad.• Verifique que las conexiones a los cables de alimentación, de señal y de tierra sean correctas. Asegúrese de que las conexiones a los terminales estén bien ajustadas.• Asegúrese de que la resistencia de tierra y la resistencia de aislamiento cumplan con todos los códigos eléctricos.
Inspección de seguridad de la instalación	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la tubería de drenaje esté instalada con una pendiente descendente continua para evitar fugas de agua y daños.• Asegúrese de que las juntas de las tuberías estén completamente conectadas y que el aislamiento esté instalado.• Asegúrese de que la unidad exterior y la unidad interior estén instaladas de forma segura.• Confirme que las válvulas de la unidad exterior estén completamente abiertas.• Asegúrese de que la rejilla de entrada de aire del panel de la unidad interior esté instalada.
Detección de fugas de refrigerante	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe si hay fugas en los puntos de conexión de la tubería de la unidad interior y en las dos válvulas de la unidad exterior.• Método de detección con espuma: aplique agua jabonosa o espuma de manera uniforme en las partes donde pueda haber fugas y observe si aparecen burbujas o no. Si no aparecen burbujas, no se detecta ninguna fuga.• Método con detector de fugas: utilice un detector de fugas profesional y siga las instrucciones de funcionamiento para detectar fugas.• La prueba de detección de fugas en cada ubicación debe durar al menos 3 minutos.• Si los resultados de la prueba indican que hay fugas, se debe apretar la tuerca y probar nuevamente hasta que no haya fugas.• Una vez finalizadas las pruebas de detección de fugas, envuelva el conector/junta de la tubería expuesta de la unidad interior con material de aislamiento térmico y envuélvalo con cinta aisladora.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

1. Encienda la fuente de alimentación.
2. Presione el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) en el control remoto para encender la unidad interior.
3. Presione el botón MODE para cambiar entre el modo ENFRIAMIENTO y CALEFACCIÓN. En cada modo, configure lo siguiente:
ENFRIAMIENTO - Establecer la temperatura más baja disponible
CALEFACCIÓN - Ajuste a la temperatura más alta disponible
4. Deje funcionar el dispositivo durante unos 8 minutos en cada modo y compruebe que todas las funciones funcionan correctamente y responden al control remoto. Como mínimo, compruebe lo siguiente:
 - Si la temperatura del aire de salida es fría en el modo ENFRIAMIENTO y caliente en el modo CALEFACCIÓN.
 - Si el agua drena correctamente de la manguera de drenaje.
 - Si las rejillas de ventilación y los deflectores funcionan correctamente.
5. Observe el estado de funcionamiento del aire acondicionado durante al menos otros 30 minutos y realice todas las demás comprobaciones de funcionamiento utilizando el control remoto.
6. Después de una prueba exitosa, regrese a la configuración normal de frío o calor y presione el botón ON/OFF en el control remoto para apagar la unidad.
7. Informe al usuario que debe leer atentamente el manual antes de usarlo y muéstrelle cómo utilizar el aire acondicionado. Infórmele sobre la necesidad de realizar un servicio y mantenimiento periódicos.
8. Asesorar sobre presentación de garantías y llamadas de servicio.

! Nota: Si la temperatura ambiente está fuera del rango de funcionamiento (consulte la sección INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO) y el modo ENFRIAMIENTO o CALEFACCIÓN no funciona, levante el panel frontal y utilice el botón de emergencia para que funcione en modo ENFRIAMIENTO o CALEFACCIÓN. Consulte las instrucciones de funcionamiento del botón de emergencia.

MANTENIMIENTO

<p>⚠ Advertencia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de limpiar la unidad, apague y corte el suministro eléctrico del minisplit durante al menos 5 minutos. • No enjuague la unidad interior con agua. • Los líquidos volátiles (por ejemplo, disolvente o gasolina) dañarán el aire acondicionado; utilice únicamente un paño suave y seco o un paño húmedo humedecido con un detergente suave no corrosivo para limpiar el mini-split. • Limpie la pantalla del filtro con regularidad para eliminar el polvo que afectará la eficiencia operativa del mini-split y puede provocar fallas del producto no cubiertas por la garantía. • Después de quitar la pantalla del filtro, no toque las aletas del evaporador de la unidad interior.
<p>Limpieza del exterior de la unidad</p>	 <p>Limpie suavemente la superficie de la unidad interior con un paño húmedo. Consejo: Limpie periódicamente para mantener el aire acondicionado limpio y con buen aspecto.</p>
<p>Cómo quitar y reemplazar el filtro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para quitar el filtro, sujete las manijas elevadas del filtro y tire hacia arriba y hacia afuera desde el frente de la unidad. • Al reemplazar el filtro, primero inserte las pestañas en la parte posterior del filtro en la parte posterior de la unidad, luego encaje el extremo frontal del filtro en la unidad. 
<p>Limpieza del filtro</p>	 <p>Quitar el filtro de la unidad Limpie el filtro con agua jabonosa y séquelo al aire Vuelva a instalar el filtro en la unidad</p> <p>Consejo: Limpiar el filtro periódicamente para eliminar el polvo acumulado mejora la eficiencia operativa del mini-split y proporciona un aire más limpio.</p>
<p>Limpieza del conducto de aire interior</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deslice y suelte los pasadores en el medio de la rejilla y doble la rejilla ligeramente hacia afuera para quitarla. 2. Sujete ambos lados de la placa inferior y empuje hacia abajo para quitarla. 3. Retire la rejilla de seguridad. 4. Retire el conjunto deflector vertical. 5. Limpie las piezas extraídas con agua jabonosa y luego séquelas al aire. 6. Después de limpiarlas, vuelva a colocar las piezas en el orden inverso al que fueron extraídas. 
<p>Apagado Prolongado y Reinicio</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si la unidad no se utilizará durante un período prolongado, retire las pilas del control remoto y desconecte la fuente de alimentación del sistema. 2. Antes de reanudar el funcionamiento de la unidad después de un apagado prolongado: <ul style="list-style-type: none"> • Limpie la unidad y el filtro. • Asegúrese de que no haya obstáculos que bloqueen la entrada y la salida de aire de las unidades interior y exterior. • Compruebe que el tubo de drenaje esté despejado. • Instale las pilas en el control remoto y conecte la fuente de alimentación.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO	POSIBLES CAUSAS
El mini-split no funciona	Falla de suministro eléctrico/Corriente desconectada.
	Motor del ventilador de la unidad interior/exterior dañado.
	Disyuntor termomagnético del compresor defectuoso.
	Dispositivo de protección o fusibles defectuosos.
	Conexiones de suministro eléctrico sueltas o problemas de conexión.
	Dispositivo de protección activado para detener y proteger la unidad mini-split.
	Voltaje superior o inferior al rango de voltaje.
	Función TIMER-ON (Temporizador - ENCENDIDO) activa.
	Placa de control electrónico defectuosa.
Olor extraño	Filtro de aire sucio.
Ruido de agua corriendo	Reflujo de líquido en la circulación del refrigerante.
Sale una fina niebla por la salida de aire	Puede ocurrir cuando el aire de la habitación se vuelve muy frío, por ejemplo en los modos ENFRIAMIENTO o DESHUMIDIFICACIÓN.
Se oye un ruido extraño	Este ruido se produce por la expansión o contracción del panel frontal debido a las variaciones de temperatura y no indica un problema.
Flujo de aire insuficiente, tanto en modo CALEFACCIÓN como en modo ENFRIAMIENTO	Ajuste de temperatura inadecuado.
	Entradas y salidas del aire acondicionado obstruidas.
	Filtro de aire sucio.
	Velocidad del ventilador ajustada al mínimo.
	Otras fuentes de calor en la habitación.
	No hay refrigerante o hay poco refrigerante.
El mini-split no responde a los comandos	El control remoto está fuera del alcance de la unidad interior.
	Es necesario reemplazar las pilas del control remoto.
	Obstáculos entre el control remoto y el receptor de señal en la unidad interior.
La pantalla está apagada	La pantalla se ha apagado usando la función DISPLAY.
	Fallo de energía.
Apague el mini-split inmediatamente y corte el suministro eléctrico en caso de:	Ruidos extraños que no sean los de expansión/contracción del panel.
	Placa de control electrónico defectuosa.
	Fusibles o interruptores defectuosos.
	Fuga de agua/condensación desde el interior de la unidad.
	Cables o enchufes sobrecalentados.
	Olores muy fuertes provenientes del aparato.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CÓDIGO DE ERROR EN LA PANTALLA

En caso de error, la pantalla de la unidad interior mostrará los siguientes códigos de error:

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL ERROR
E1	Fallo del sensor de temperatura de la habitación interior.
E2	Fallo del sensor de temperatura de la tubería interior.
E3	Fallo del sensor de temperatura de la tubería exterior.
E4	Fuga o falla del sistema de refrigerante.
E6	Mal funcionamiento del motor del ventilador interior.
E7	Fallo del sensor de temperatura ambiente exterior.
E0	Fallo de comunicación interior y exterior.
E8	Fallo del sensor de temperatura de descarga exterior.
E9	Fallo del módulo IPM exterior.
EA	Fallo de detección de corriente exterior.
EE	Fallo de EEPROM de PCB exterior.
EF	Fallo del motor del ventilador exterior.
EH	Fallo del sensor de temperatura de succión exterior.

DIRECTRICES PARA LA ELIMINACIÓN

Este aparato contiene refrigerante y otros materiales potencialmente peligrosos.

La eliminación inadecuada es perjudicial para el medio ambiente. Las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria. Por ley, este aparato requiere un tratamiento especial de recogida y eliminación.

NO deseche este producto junto con los residuos domésticos sin clasificar. Para desechar este aparato, tiene las siguientes opciones:

- Deseche el aparato en un centro de recolección de residuos electrónicos designado.
- Vender el aparato a distribuidores de chatarra certificados.
- Al comprar un electrodoméstico nuevo, el minorista o instalador puede retirar el electrodoméstico antiguo para reciclarlo.



